



NEC Express服务器 Express5800系列

# Express5800/R320e-E4 Express5800/R320e-M4 EXP320R, EXP320S

第1章 安装操作系统

第2章 安装附带软件

30.102.01-203.01 2016年8月 © NEC Corporation 2016

# 手册

本产品文档包含纸质手册((\_\_\_) 以及 EXPRESSBUILDER DVD(\_\_)中的电子手册(\_\_)。

EXPRESSBUILDER	
Safety Precautions and Rec	nulatory Notices
	谨慎描述以确保改服务器的安全使用。 在使用服务前请阅读一下注意事项。
PDF 用户指南	
第1章: 概述	服务器各部件的概况,名称以及功能。
第2章:准备	附加组件的安装、外围设备的连接、以及放置服务器的合适位置。
第3章:设置	系统 BIOS 配置及 EXPRESSBUILDER 的概要。
第4章: 附录	产品规格及其它信息。
₽DF 安装指南	
第1章:安装操作系统	安装 OS 及驱动程序,以及安装须知。
第2章:安装附带软件	安装 NEC ESMPRO, BMC Configuration 和其他的附带软件。
₽DF 维护指南	
第1章:维护	服务器维护,错误信息及故障排除。
第2章:配置及升级系统	改变硬件设备,安装附加设备和设置管理工具。
第3章:实用功能	有关系统 BIOS 设置, SAS 配置实用程序, 以及 EXPRESSBUILDER 的详 细内容
₽ш 其他文档	
NEC ESMPRO、BMC Config	uration 以及其他功能的详细信息。

手册	2
目录	3
木文档中使用到的标记	5
文档中使用到的标记	5
光际 光驱	5
· 加索· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5
≪血品合合 操作系统的缩写(Linux)	
POST	
BMC	6
商标	7
敬告顾客	8
最新版本	8
安全须知	8
第1章 安装操作系统	9
■ 工业力壮善	10
<ol> <li>         T 近 支 炭 的     </li> </ol> ■ 1 1 支 炭 的 Line の C	10
1.1 又行的 LINUXOS	10
1.2 艾农悈处	10
2. 安装	11
2.1 安装流程	
<b>2.2</b> 开始安装前	
2.2.1 硬件准备	
2.2.2 禁用 OS Boot Monitoring 启动监视功能	
2.2.3 检查 Boot Mode 设置	
2.2.4 软件准备	
<b>2.3</b> OS 安装	
2.3.1 安装 Red Hat Enterprise Linux 7.2	
2.3.2 安装推荐的软件包	
2.3.3 安装必要的软件包	
2.3.4 应用初始配置脚本	
2.3.5 升级软件包	
2.3.6 安装 ft 服务器控制软件	
2.3.7 安装 NEC ESMPRO Agent 前	
2.3.8 安装 NEC ESMPRO Agent	37
2.3.9 NEC ESMPRO Agent 安装后的需求设置	
2.3.10 故障排除	
<b>2.4</b> 连接可选设备	40
<i>2.4.1</i> PCI 板卡	40
2.4.2 硬盘驱动器	40
2.4.3 其他	40
<b>2.5</b> 网络设置	41
2.5.1 网络设置概述	41
2.5.2 网络设置方法	42
2.6 安装附带软件	43
2.6.1 安装附带软件(请参阅第2章)	43
2.6.2 检查内核和 ft 控制软件版本	43
2.7 后用 OS Boot Monitoring 功能	43
<b>2.8</b> 备份系统信息	44
2.8.1 BIOS 设置	44
2.8.2 设备特有信息	45
2.8.3 BMC 配置	45

3. 改变系统环境设置的程序	46
3.1 添加包组和包	46
3.2 更改默认目标	50
<b>3.2.1</b> 更改为图形目标(图形登陆模式)	50
<b>3.2.2</b> 更改为多用户目标(文本登陆模式)	50
3.3 添加分区	51
3.4 扩大交换区	54
3.4.1 使用交换分区	54
3.4.2 使用交换文件	55
3.5 设置 SELinux	56
4. 附录	57
<b>4.1</b> 初始配置脚本的处理详情	57
第2章 安装附带软件	62
<b>1.</b> 服务器的附带软件	63
I.I NEC ESMPRO Agent (Linux)	63
● 田工 "DC 签理" 协胜共标准	C 4
2. 用丁 PU 官理 的附带软件	64 64
	04
术语	65
修订记录	66

## 本文档中使用到的标记

## 文档中使用到的标记

除了安全相关符号,本文档还使用其他三种标记表示提示。它们各自的含义如下。

-	
重要	表示操作服务器或运行软件时必须遵守的重要事项。如不遵守 <b>则可能发生硬件故障、数据遗失以</b>
	<u>及其他的严重故障。</u>
注意	表示操作硬件或运行软件时必须确认的事项。
提示	表示使用服务器时的有用信息。

## 光驱

本服务器附带有下列驱动器中的一个。本文档中统称光驱。

• DVD Super MULTI 驱动器

### 硬盘缩略语

除非特别注明,本手册中的提到的"硬盘",是指如下两个。

- 硬盘 (HDD)
- 固态硬盘 (SSD)

## 操作系统的缩写(Linux)

Linux 操作系统名称如下。

详情请参见安装指南(Linux)第1章(1.1 支持的 LinuxOS)

本文中的符号	Linux官方名称
RHEL 7.2	Red Hat Enterprise Linux 7.2 (x86_64)

## POST

关于 POST 请参考本指南中的以下章节。

Power On Self-Test

## BMC

关于 BMC 请参考本指南中的以下章节。

• Baseboard Management Controller

## 商标

EXPRESSSCOPE为NEC Corporation. 的注册商标

Microsoft, Windows, Windows Server以及MS-DOS为Microsoft Corporation在美国和其他国家的商标或注册商标。

Intel, Pentium和Xeon为美国Intel Corporation的注册商标。

AT为International Business Machines Corporation在美国和其他国家的注册商标。

Adobe、Adobe徽标以及Acrobat为Adobe Systems Incorporated的商标。

PCI Express为Peripheral Component Interconnect Special Interest Group的商标。

在日本和其它国家linux是LinusTorvalds的商标或注册商标.。Red Hat® and Red Hat Enterprise Linux 是红帽子公司在美国和其它国家的商标或注册商标。

本文档中使用到的其他所有的产品、品牌或商标名称分别为其商标或注册商标。

## 敬告顾客

- 1. 禁止对本手册中的内容进行未授权的部分或者全部复制。
- 2. 本手册可能在任何时间发生变更, 恕不另行通知。
- 3. 未经 NEC 许可,不得复印或修改手册内容。
- 4. 若您对本手册有任何疑问或发现错误或遗漏,请与您的销售代表联系。
- 5. 如果无视上述 4 条, NEC 公司不对您的操作所引起的后果承担责任。
- 6. 手册示例中用到的值并非实际的值。

请保存本手册以便将来使用。

## 最新版本

本文档的信息为创建时的有效信息。画面、消息以及步骤可能在任何时间发生变更, 恕不另行通知。内容更改后将会替代相应内容。

本手册的最新版本以及其它相关文档都可从下列网站下载使用。

http://www.nec.com/

## 安全须知

要使用此服务器安全,请阅读您的服务器的 Safety Precautions and Regulatory Notices。

## NEC Express5800 系列 Express5800/R320e-E4, R320e-M4

本章介绍如何安装操作系统。通过阅读本章能够正确设置系统。

**1. 开始安装前** 介绍安装OS的概述及安装时的注意事项。

2. 安装

介绍如何安装 OS。

#### 3. 改变系统环境设置的程序

介绍改变系统环境设置的程序。

#### 4. 附录

介绍默认设置的脚本处理。

安装操作系统

## 1. 开始安装前

本节介绍安装OS的概述及安装时的注意事项。

要重

购买本机时没有安装操作系统。购买本机后必须安装系统。请参阅本文件重新设置系统。 本手册的目标用户是懂得 Linux 基础知识的用户。

## 1.1 支持的 LinuxOS

由于是次要版本,本机器是兼容 BIOS 引导模式和安装的。

Minor release (architecture)		启动模式	
		UEFI	Legacy
Red Hat Enterprise Linux 7.2(x86_64)		$\checkmark$	_
		$\checkmark$	: 支持 -: 不支持
注意	设置 BIOS 引导模式,请参	阅"维护指南" <i>第3章(</i> 1.	系统 BIOS)

## 1.2 安装概述

本文介绍了如何通过启动从 RHEL7.2 的 OS 标准安装程序进行媒体安装和系统安装。RHEL7.2 的安装参数是由 Red Hat 所提供的交互式安装程序输入的。安装 RHEL7.2 后,安装应用程序,包括手动的 ft 控制软件。通过使用 "EXPRESSBUILDER"来安装本产品是不允许的。

要重

本文档介绍建立在 NEC 推荐环境下的过程。 如果客户定制系统,需要充分研究系统配置, 并更换需要设置的相关介绍。

# 2. 安装

本节介绍如何安装。

## 2.1 安装流程

根据以下工作流程来设置系统。



### 2.2 开始安装前

在此处介绍安装前所需的准备。

要重

只能在内置的硬盘驱动器上设置操作系统。不支持在外部存储上安装操作系统。

#### 2.2.1 硬件准备

安装或确认所需组件的位置,如下图所示。







背面

- 1. 如果系统电源指示灯是点亮的,请关闭 OS。
- 2. 当系统电源灯不亮时,将 CPU/IO 模块上的电源线从插座上拔出。

- 3. 服务器准备过程执行如下。
  - 将所有网线断开。
  - 如果安装,在 SAS 基板上从连接器上断开设备。
  - 如果安装,在光纤通道基板上从连接器上断开设备线缆。
  - 如果有一个用于备份的连接的 USB 设备,断开 USB 线缆。
  - 分别在 CPU/IO 模块 0 和 1 的 0 插槽安装一个硬盘驱动器。

重要	•	在指定插槽处仅安装一块硬盘驱动器。
	•	如果硬盘驱动器并非全新,请将其物理格式化。
		请参阅维护指南 <i>第 3 章(</i> 3. SAS Configuration Utility)物理格式化。

4. 确保 CPU/IO 模块 0 和模块 1 的安装准备已经做好。

在 CPU/IO 模块 0 的 0 插槽上安装一块硬盘驱动器,在 CPU/IO 模块 1 的 0 插槽上安装另一块。 请不要在其他任何非指定的插槽中安装任何硬盘驱动器。

- 5. 根据以下次序将电源线连接至服务器。
- (1) 将电源线连接至 AC 进口 A 上。
- (2) 将电源线连接至 AC 进口 B 上。
- (3) 确保 PRIMARY 指示灯在 CPU/IO 模块 0 上是点亮的。

注意

如果您断开了电源线,再次连接前至少等待 30 秒钟。 在执行步骤(1)后,等待 15s 或者更长时间,执行步骤(2).

### 2.2.2 禁用 OS Boot Monitoring 启动监视功能

在开始安装前,需要禁用 OSBoot Monitoring 启动监视功能。



1. 打开与服务器相连的显示器及外部设备。

- 2. 移除前部挡板。
- 3. 按下位于服务器正面的电源开关。



提起亚克力盖板,按下电源开关。



\_\_\_\_\_

提示 当屏幕上出现"NEC"标志时,服务器会执行开机自检(POST)。当完成开机自检时, OS 启动。 详细信息请参阅用户指南*第 3 章 (1.1 POST 检查)*。

**注意** 如果服务器在 POST 过程中发现错误,将停止自检并显示错误信息。 请参阅维护指南*第1章(6.2 POST 错误信息)*。 4. 当进行 POST,如下信息会出现在屏幕左下方。

Press <F2>SETUP, ... (屏幕上的信息取决于您的系统环境。)

如果您按下**<F2**>, **SETUP** 将在 **POST** 之后开始,并出现主菜单。(您也可以在扩展选项 **ROM** 时,通过按**<F2**>键开始 **SETUP**。)

例如:



当您移动光标至 Server,出现 Server 菜单。
 移动光标至 OS Boot Monitoring 并按 Enter。
 参数显示

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2014 American M Main Advanced Security <mark>Server</mark> Boot Save & Exit	egatrends, Inc.
<ul> <li>System Management</li> <li>Power Control Configuration</li> <li>Event Log Configuration</li> </ul>	Disables/Enables to program OS Watchdog Timer.
FRB-2 Timer     [Enabled]       PCI Enumeration Monitoring     [Enabled]       PCI Enumeration Monitoring Timeout     180       Option ROM Scan Monitoring     [Enabled]       Option ROM Scan Monitoring Timeout     300       OS Boot Monitoring     [Enabled]       OS Boot Monitoring Timeout     05 Boot Monitoring Timeout       POST Pause Monitoring Timeout     OS Boot Monitoring       Thermal Sensor     POST Error Pause	
	F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit
Version 2.16.1243n Copyright (C) 2014 American Mega	atrends, Inc.

6. 在参数中选择 **Disabled** 并按 **Enter**。

<Enter>被按下时,当前显示的配置操作系统 Boot Monitoring 将更改为"Disabled".

在参数中选择 Disabled 并按 Enter。

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2014 American Megatrends, Inc. Main Advanced Security <mark>Server</mark> Boot Save & Exit		
<ul> <li>System Management</li> <li>Power Control Configuration</li> <li>Event Log Configuration</li> </ul>		Disables/Enables to program OS Watchdog Timer.
FRB-2 Timer PCI Enumeration Monitoring Timeout Option ROM Scan Monitoring Timeout Option ROM Scan Monitoring Timeout OS Boot Monitoring POST Pause Monitoring Timeout Thermal Sensor POST Error Pause	[Enabled] [Enabled] 180 [Enabled] 300 [Disabled] [Enabled] 180 [Enabled] [Disabled]	F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit
Version 2 16 1242n /2	upunight (C) 2014 American Mag	strends. Toc

7. 此时, OS Boot Monitoring 设置已经完成。

继续,进行检查引导模式设置 (2.2.3 检查 Boot Mode 设置)

### 2.2.3 检查 Boot Mode 设置

在开始安装前,检查 Boot Mode 设置。

- 1. 当您移动光标至 Boot,出现 Boot 菜单。
  - 检查 Boot Mode 设置。如果 Boot Mode 不是 UEFI,将其更改为 UEFI。

Boot Configuration	Disables/Enables the Quiet
Bootup NumLock State [Off] Setup Prompt Timeout 0	Boot option.
Boot Mode [UEFI]	
Boot Option Priorities Boot Option #1 [CD/DVD:MATSHITADVD-RAM UJ8AOAS 1.61] Boot Option #2 [Removable] Boot Option #3 [HDD:Windows Boot Manager] Boot Option #4 [Network:(58:c2:32:0d:85: 9c) IP4 Intel(R) 1350 Gigabit Network Connection]	
▶ CD/DVD Priorities ▶ HDD Priorities ▶ Network Priorities	F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit

2. 移动光标至 Save & Exit,出现 Save & Exit 菜单。

Aptio Setup U Main Advanced Security (	ity – Copyright (C) 2014 American Mo ver Boot Save & Exit	egatrends, Inc.
Save & Exit Options Save Changes and Exit Discard Changes and Four Off Discard Changes and Power Of Load Setup Defaults		Exit system setup after saving the changes. F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit
Version 2 16	243n Convright (C) 2014 American Meg	atrends Inc

3. 选择 Save changes and Exit 并按 Enter.

以下确认窗口出现。



 在如下确认窗口中选择 Yes 并按 Enter。 保存参数并退出 SETUP。

此时,安装前的设置已经完成。 当设置完成系统将重新启动。

#### 2.2.4 软件准备

#### (1) 安装需求

• 从 Red Hat 公司获得

注意	● 从Red Hat官网( <u>https://rhn.redhat.com/</u> )下载软件包。在下载页面的描述中,使用下面的命 令检查SHA256 下载文件的校验和匹配SHA256 校验和。
	# sha256sum < <i>filename</i> >
	● 如果注册号(RHN-ID)没有被注册,请根据 <i>第1章(2.2.4 (2) Red Hat <b>官网注册</b>)</i> 进行注册。

- RHEL7.2 安装媒体 (ISO 镜像文件)

提示

从 Red Hat Enterprise Linux 7.2 创建安装媒体(x86\_64)ISO 镜像文件. 在下列情况下不需要创建安装媒体。 - 安装媒体已创建。

- 修正包

```
kernel-3.10.0-327.18.2.el7.x86_64.rpm
kernel-devel-3.10.0-327.18.2.el7.x86_64.rpm
kernel-doc-3.10.0-327.18.2.el7.noarch.rpm
```

对于 ft 服务器,内核版本和 ft 控制软件版本已经确认。应用 kernel-3.10.0-327.18.2.el7。

glibc-2.17-106.el7\_2.4.x86\_64.rpm glibc-common-2.17-106.el7\_2.4.x86\_64.rpm glibc-devel-2.17-106.el7\_2.4.x86\_64.rpm glibc-headers-2.17-106.el7\_2.4.x86\_64.rpm

要重

要重

在 glibc (GNU C 库)列入 RHEL7.2 安装媒体时,该漏洞(CVE-2015-7547)有极其严重的 影响。如果这个漏洞被滥用,getaddrinfo()函数可用于非法加工,并在某些情况下可能会执 行所需代码。这个问题在 glibc-2.17-106.el7\_2.4 或是在更高的版本中已经被修正。

openssl-1.0.1e-51.el7\_2.4.x86\_64.rpm

openssl-libs-1.0.1e-51.el7\_2.4.x86\_64.rpm

要重

在 OpenSSL 列入 RHEL7.2 安装媒体时,该漏洞(CVE-2016-0800,或称之为 DROWN)有 极其严重的影响。如果这个漏洞被滥用,TLS 会话可以被解密(解码),信息可能被泄露。 这个问题在 openssl-1.0.1e-51.el7\_2.4 或是在更高的版本中已经被修正。

dracut-033-360.el7\_2.x86\_64.rpm

dracut-config-rescue-033-360.el7\_2.x86\_64.rpm

dracut-network-033-360.el7\_2.x86\_64.rpm

要重

在 dracut 列入 RHEL7.2 安装媒体时,事实证明,系统会输出一个错误信息多次启动操作系统,以及系统可能停滞。这个问题在 dracut-033-360.el7\_2 或是在更高的版本中已经被修正。

nfs-utils-1.3.0-0.8.el7.x86\_64.rpm

重要	在 nfs-utils 列入 RHEL7.2 安装媒体时,事实证明,大量的错误消息可能输出到系统日志。截止 2016 年 4 月,修正方案尚未提供。降低文件为 nfs-utils-1.3.0-0.8.el7。
提示	如果 RHEL7.2 安装媒体包括 NFS 工具没有安装是由于是定制客户,它不需要得到这个文件。
libldb-1.1.25-1	.el7_2.x86_64.rpm

libsmbclient-4.2.10-6.el7\_2.x86\_64.rpm libtalloc-2.1.5-1.el7\_2.x86\_64.rpm libtdb-1.3.8-1.el7\_2.x86\_64.rpm libwbclient-4.2.10-6.el7\_2.x86\_64.rpm samba-4.2.10-6.el7\_2.x86\_64.rpm samba-client-4.2.10-6.el7\_2.x86\_64.rpm samba-client-libs-4.2.10-6.el7\_2.x86\_64.rpm samba-common-4.2.10-6.el7\_2.x86\_64.rpm samba-common-libs-4.2.10-6.el7\_2.x86\_64.rpm samba-common-libs-4.2.10-6.el7\_2.x86\_64.rpm

要重

在 Samba 列入 RHEL7.2 安装媒体时,该漏洞(CVE-2015-5370, CVE-2016-2118, 和其他 6 种,被称之为 BADLOCK)有极其严重的影响。安装的 Samba 的 DEC/RPC 协议是脆弱的, Samba 服务器可能崩溃,以及所需代码可能在非法状况下被执行。这个问题在 samba-4.2.10-6.el7\_2 或是在更高的版本中已经被修正。

提示

如果 Samba 安装媒体包括 RHEL7.2 没有安装是由于是定制客户,它不需要得到这个文件。

- 服务器附件
  - 安装指南(Linux) (本手册)
  - 对应 Red Hat Enterprise Linux 7.2 的 ft 服务器控制软件 11.0.2 的安装 CD
- 以下的根据需要准备:
  - 允许写入 DVD 的环境(用于制作安装介质)

- 一张空白的 DVD 光盘 (用于制作安装介质)

#### (2) Red Hat 官网注册

使用 Red Hat Enterprise Linux, 您必须拥有 RHN-ID (Red Hat 官网的注册号)。 如果您没有 RHN-ID 或已经失效,相应的软件订购渠道无法显示。

## 2.3 OS 安装

本节介绍如何安装操作系统。

●本文档介绍了在 NEC 推荐环境中的创建过程。如果客户定制系统,在充分研究系统结构的前提下,根据需要老设置系统的替换描述。
 ●建议根据需要进行用户数据的备份。

#### 2.3.1 安装 Red Hat Enterprise Linux 7.2

要重

根据以下步骤安装 Red Hat Enterprise Linux 7.2。

- 1. 打开系统电源,然后将 RHEL7.2 安装介质放入服务器的光盘驱动器中。
- 2. 出现开机画面,如果检查安装介质请选择[Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 7.2]。如 果不检查安装介质,选择[Install Red Hat Enterprise Linux 7.2]。然后选择<Enter>。

Install Red Hat Enterprise Linux 7.2
Test this media 8 install Red Hat Enterprise Linux 7.2 Troubleshooting>
Use the A and Y keys to change the selection. Fress 'e' to edit the selected item, or 'c' for a command prompt.

- ▶ 如果一定的时间内不输入,则自动选择 [Test this media & install Red Hat Enterprise Linux 7.2],在执行完安装媒体检查后出现下一个屏幕。
   建议检查安装介质的问题。检查介质需要几分钟或几十分钟。
- 3. 屏幕穿线你选择语言和键盘。选择[English]并点击[Continue]。

WELCOME TO R	ED HAT ENTERPRIS	E LINUX 7.2.
What language would a	ou like to use during the in:	fallation process?
ENDLIN	English >	English (United States)
Afrikaans	Mrikaans	English (United Kingdom)
100	Amhacic	English (india)
1	Anabia	English (Australia)
souther	AT ALM.	English (Canada)
	Assamese	English (Denmark)
Astunanu	Astunian	English (ireland)
Беларуская	Belarusian	English (New Zealand)
Български	Bulgarian	English (Nigeria)
বাংলা	Bengaŭ	English (Hong Kong SAR China)
Bosanski	Bosnian	English (Philippines)
Català	Catalan	English (Singlepore)
Celtina	Czech	English (South Amica)
Cymraeg	Weish	English (Zambia)
Dansk	Danish	English (Botswana)
1	a	

屏幕出现"INSTALLATION SUMMARY"。点击[DATE & TIME]。 4.



屏幕出现"DATE & TIME"。根据需要改变屏幕下方显示的日期和时间,然后点击[Done]。 5.



注意

此处指定的日期和时间被转换为协调世界时(UTC)同时安装程序退出时显示硬件得时钟时 间。安装后不要改变 UTC 设置。

提示

尽管是 BIOS 的默认设置,但此处显示的时间可能或块或慢 7 分钟。请重新设置正确的时间。

点击[SOFTWARE SERECTION]。 6.



7. 屏幕出现 "SOFTWARE SERECTION"。基于 "Base Environment" 选择[Server with GUI],选择标为 "Add-Ons for Selected Environment" 的模块,点击[Done]。



Backup Server	✓
DNS Name Server	✓
E-mail Server	✓
FTP Server	~
File and Storage Server	~
Hardware Monitoring Utility	~
Identify Management Server	
Infiniband Support	
Java Platform	✓
KDE	
Large Systems Performance	~
Load Balancer	
Mainframe Access	
MariaDB Database Server	
Network File System Client	✓
Performance Tools	✓
PostgreSQL Database Server	~
Print Server	✓
Remote Management for Linux	✓
Virtualization Client	
Virtualization Hypervisor	
Virtualization Tools	
Compatibility Libraries	✓
Development Tools	✓
Security Tools	~
Smart Card Support	

提示
对于ft控制软件所需要的安装包自动控制。参见本手册的*第1章(2.3.3 安装必要的软件包)。*基于"Base Environment"选择[Server with GUI]来使用图形对象(图形登陆模式)。
为指定的基础环境或包,包括附加组件,检查"repodata/\*-comps-Server.x86\_64.xml"的安装媒体文件。该文件描述了可用环境(<environment>标签)和附加组件(<group>标签)的XML格式。
安装介质包括包组和包不能在屏幕中选择从Red Hat 安装程序安装。对于包组,以及如何添加软件包,详见本文档*第1章(3.1添加包组和包)。*如果选择[Minimal Install],所需的硬盘驱动器容量为5G。选择所有的可选附加组件,容量为10G。

#### 8. 点击[INSTALLATION DESTINATION]。

S rednat	INSTALLATION SUMMARY	RED HAT ENTE	RPRISE LINUX 7.2 INSTALLA	TION
		@	н	ela <sup>2</sup>
	LOCALIZATION			ſ.
	DATE & TIME Americas/New York Itmezone	KEYBOAI English (k	1 <b>D</b> (5)	
	LANGUAGE SUPPORT English (United States)			L
	SECURITY			L
	SECURITY POLICY No profile selected			L
	SOFTWARE			L
	INSTALLATION SOURCE	Server with	RE SELECTION	L
	SYSTEM			L
	INSTALLATION DESTINATION No disks selected	KDUMP Kdump is	enabled	ł
			Que Depictorali	100
		We want truch	our dots and practical Bage Part	attaria

9. 在本地标准磁盘中选择两块磁盘作为安装目的地,选择[I will configure partitioning],并点击[Done]。

INSTALLATION DESTINATION	RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.2 INSTALLATION
Device Selection	
Select the device(s) you'd like to install to. They will be left untouche	d until you click on the main menu's "Begin Installation" button.
Local Standard Disks	
279.4 GIB 279.4 GIB	
sda / 1292.5 KiB free sdb / 1292.5 KiB free	
For al-Hand F. Maharak Dista	Disks left unselected here will not be touched.
Specialized & Network Disks	
Add a disk	
	Disks left unselected here will not be touched.
Other Storage Options	
Partitioning	
Automatically configure partitioning     I will configure partitioning.	
<ul> <li>I would like to make additional space available.</li> </ul>	
Encryption	
Encrypt my data. You'll set a passphrase next.	
Full disk summary and boot loader	2 disks selected; 558.79 GiB capacity; 2585 KiB free

10. 屏幕出现"MANUAL PARTITIONING"。点击[+].。

MANUAL PARTITIONING Done	RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.2 INSTALLATION
New Red Hat Enterprise Linux 7.2 Installation Work created any mount points for your Red Hat Enterprise Linux 7.2 installation yet. You can: Click here to create them autonatically. Create new mount points by clicking the "4" button. Create new mount points to clicking partition after selecting them below. New mount points will use the following particing scenee: LUM	When you create mount points for your Red Hat Enterprise Linux 7.2 installation, you'll be able to view their details here.
558.79 GiB       2 storage devices selected	Reset Ali

推荐的系统分区配置如下。

系统分区配置	大小 *1	文件系统 *2	
模式 1			
/boot/efi	200MB	EFI System Partition	
/boot	1024MB	ext4	*3
/var/crash	16GB	ext4	*4
swap	*5	swap	
/	32GB	ext4	
Free space	The rest of the disk	_	*6
模式 2			
/boot/efi	200MB	EFI System Partition	
/boot	1024MB	ext4	*3
/var/crash	16GB	ext4	*4
swap	*5	swap	
/	32GB	ext4	
/home	The rest of the disk	ext4	
模式 3			
/boot/efi	200MB	EFI System Partition	
/boot	1024MB	ext4	*3
/var/crash	16GB	ext4	*4
swap	*5	swap	
/	The rest of the disk	ext4	

\*1 实际上安全分区的大小可能与表中的值略有不同,是因为该分区是根据硬盘驱动器柱面进行保护的。

\*2 虽然默认的文件系统是 XFS,但建议使用具有良好记录操作的 ext4。

\*3 此分区中必须要有足够的自由空间来安装最新的内核,在该内核中,安全或错误会被纠正。建议分区大小至少为 300MB 至 500MB。

\*4 确认创建在/var/crash 分区内,无论安装内存空间大小多大必须确保为 16GB 大小。

\*5 根据安装在本机的存储空间大小,下表显示了建议的交换分区大小。

安装的内存容量	swap 分区大小
8GB 或更少	安装内存空间
大于 8 GB 64 GB 或更少	安装内存空间的一半
大于 64 GB	取决于工作负载

注意 ● 如果安装的内存空间较大,交换分区主要在某些情况下使用。可以根据使用该系统的目的 和操作过程中的工作量大小来确定其大小。

- free 命令可以在操作过程中检查交换分区的使用状况。如果交换使用率较高,扩大交换区域,并添加内存。
- \*6 在可用空间内可以自由创建分区。有关添加分区的过程,请参见下面章节。
  - 本文档*第1 章(3.3 添加分区*)。
  - 本文档第1 章(3.4 扩大交换区)。

重要	•	对于所有的內置硬盘,RAID1 软件必须配置包括 CPU/IO 模块 0 和 CPU/IOC 模块 1 的相同的槽数。RAID1 仅支持內置硬盘包括系统分区。RAID1 或 RAID1+0 支持內置硬盘不包括系统分区,详见维护指南 <i>第 2 章 (1 硬盘驱动器双工)</i> 。 对于 LVM ,使用的內置硬盘不支持系统分区。使用內置硬盘不包括系统分区之前配置 RAID1 或 RAID1+0 。请注意,LVM 逻辑卷上不支持配置创建 RAID。LVM 提供先进的存储功能,在发生故障的情况下管理与恢复的过程是复杂的。建议如果有需要请使用 LVC.
提示	•	在安装过程中创建的分区数量是由 Red Hat 安装程序自动分配的。因此,创建的分区可能

● 在安装过程中创建的分区数量是由 Red Hat 安装程序自动分配的。因此,创建的分区可能 不是按照数字顺序分配的。

● 使用 parted 命令或 df 命令来显示分区信息或者硬盘驱动器的可用空间。

屏幕出现"ADD A NEW MOUNT POINT"。设置[Mount Point] 和 [Desired Capacity], 然后点击[Add mount point]。





对于[Device Type]选择 RAID,对于[RAID Level]选择 "RAID1 (Redundancy)",同时设置 [File System]。按照相同的程序创建所有分区。

SYSTEM			
		Mount Point:	Device (s):
/boot/efi	200 MiB 🗲	/boot/efi	
		200 MiB	HGST HUC156030C5S200 (sda) and 1 other
			Modify
		Device Type:	RAID Level:
		File System: EFI System Partition V Reformat	RAID1 (Redundancy)
		Label:	Name: boot_efi
			Update Setting
+ - C			Note: The settings you make on this screen not be applied until you click on the main mer 'Begin Installation' butt
AILABLE SPACE TOTAL SPACE	GiB		-,

11. 检查内容,然后点击[Done]。

MANUAL PARTITIONING			RED HAT ENTERPRISE LINUX 7.2 INSTALLATION
New Red Hat Enterprise Linux 7.2		rhel-root	
DATA		Mount Point:	Device(s):
var_crash	16 GiB	/ Desired Capacity:	HIGH HUC156020CS5200 (eds) and 1 other
SYSTEM /boot	1024 MiB	32 GB	Host Hoczsbosocoszoo (sue) and z oner
/boot/efi	200 MiB		Modify
/ rhel-root	32 GiB >	Device Type:	RAID Level:
swap swap	8192 MiB	RAID Encrypt	RAID1 (Redundancy)
		Label:	Name: root
+ - C AVAILABLE SPACE TOTAL SPACE			Update Settings Note: The settings you make on this screen will not be applied until you click on the main menu's 'Begin Installation' button.
2 storage devices selected			Reset All

12. 屏幕出现"SUMMARY OF CHANGES"。检查内容,并点击[Accept Changes]。

Order	Action	Туре	Device Name	Mount point	
1	Destroy Format	Unknown	sdb		
2	Destroy Format	Unknown	sda		
3	Create Format	partition table (GPT)	sdb		
4	Create Device	partition	sdb1		
5	Create Device	partition	sdb2		
6	Create Format	software RAID	sdb2		
7	Create Device	partition	sdb3		
в	Create Format	software RAID	sdb3		
9	Create Device	partition	sdb4		
10	Create Device	partition	sdb5		
11	Create Format	software RAID	sdb5		

13. 点击[NETWORK & HOST NAME]。



14. 屏幕出现"NETWORK & HOST NAME",在[Host name]中指定所需的主机名,然后点击[Done]。

NETWORK & HOST NAME	RED HAT ENTERPRISE	LINUX 7.2 INSTALLATION
Entering of Apple 2014 (2014)     Entering of Apple 2014     Enterin	Enternet (org65sDB) Unreaded Reducer Addes ECO # OLAF AC Bard 1940 Salant Mai 127551	
+ -		Costgare.

15. 点击[Begin Installation]开始安装过程。



注意

KDUMP 可根据后续步骤自动设置。安装前后不改 KDUMP 的设置。

16. 屏幕出现"CONFIGURATION"。点击[USER CREATION]。



17. 屏幕显示 "CREATE USER"。指定[Full name], [User name], [Password]和[Confirm password], 然后点击[Done]。



18. 点击[ROOT PASSWORD]。





19. 屏幕出现"ROOT PASSWORD"。指定[Root Password]和[Confirm],然后点击[Done]。

20. 安装完成后,点击[Reboot]重启系统。然后移除安装媒体。





21. 屏幕出现"INITIAL SETUP"。点击[LICENSE INFORMATION]。

🧶 redhat.	INITIAL SETUP	RED HAT ENTERPRISE LINU	IX SERVER 7.2 (MAIPO)
	LICENSING LICENSE INFORMATION License not accepted		
	Subscription Manager This system is currently not registered	NETWORK & HOS Bridgeviter() (writed	T NAME http://connected
	947	ing to the most step	THESE CONTIGUINTION

提示

- 在"INITIAL SETUP"屏幕上显示[LICENSE INFORMATION]可能出现在 CUI 中。在这种情况下,按照以下步骤进行。
  - 1. 输入<1> of "1) [!] License information",, 然后点击<Enter>键。
  - 2. 输入<1> of "1) Read the License Agreement",,然后点击<Enter>键。
  - 阅读许可条款和条件。如果同意这些条款,输入<2>选择"[] 2) I accept the license agreement.",然后点击<Enter>键。
  - 4. 确认检查"[x] 2) I accept the license agreement.",输入<c>,然后点击<Enter>键。
  - 5. 确认检查 "1) [x] License information", 输入<c>, 然后点击<Enter>键。
- 22. 屏幕出现"LICENSE INFORMATION"。阅读许可条款和条件,如果你同意这些条款,在协议中选择[I accept the license agreement.],然后点击[Done]。

	8.
couse Agreement.	
end user license agreement red hatori enterprise linuxir) a	NUD RED HAT APPLICATIONS
This end user license agreement $\{T(0,h)\}$ governe the use of any of the former applications that include or order to this license, and any relation the "Programs"], regardless of the delivery mechanism,	e versions of Red Hat (neuropsie Linux, centain other Red Hat Ind updates, searce colo, appearance, structure and anguasiation
<ol> <li>Liense Grant Subject to the following terms, Red Har, Inc. (The F fount of which include multiple subtract component) parameter to the informat comparem (to located in the software component) where comparem is used. The comparem conserver in the software comparement and the manys interface comparement and the software components of the manys interface comparements are located with the supervisit. The IOLA p software comparement with the supervisit. The supervisit with the supervisit many software comparements and the software comparement with the supervisit. The supervisit many software software comparement with the supervisit. The software comparements are software comparements and the software comparements are software and software comparements are software and the software and the software comparements are software and the software are software software are software and the software are software and the software are software and the software are software are software and the software are software are softwa</li></ol>	(ar) grants to you a perpetual, worklands locate to the Programs (Brd General Public Locate v. 2. The locate agreement for each de and permet proton, corp., mority, and referentiate the this source code and theory code forms, with the exception of (i), a factorial factor. Theorem, the locate grant factorial pro- enteres using factor the Programs and does not link pair rights full comparem.

23. 点击[FINISH CONFIGURATION]。

🧶 redhat	INITIAL SETUP	RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER 7.2 (MAIPO)
	LICENSING LICENSE INFORMATION LICENSE INFORMATION LICENSE ACOUNTS	
	Subscription Manager This system is currently not registered.	NETWORK & HOST NAME Bridgewith (inter-inic) connected
	aut	Philish Configuration

#### 2.3.2 安装推荐的软件包

按照以下程序单独安装 NEC 推荐的安装包。

- 1. 以 root 用户身份登陆服务器。如果使用图形界面模式登陆,选择[Others...]登陆。
- 2. 另外,安装以下软件包使用 yum 命令。如何添加软件包,详见本手册第1章(3.1 添加包组和包)。

Itrace, dump, ntp, virt-manager, httpd, squid, mcelog, OpenIPMI

提示 安装上面的软件包使用 yum 命令时,添加"--setopt=multilib\_policy=best"。

#### 2.3.3 安装必要的软件包

根据以下步骤安装所需的ft 控制软件包。

提示

根据您的系统环境,该软件包可能不会自动安装。在这种情况下请手动将其安装至所需位置。 如果安装目的地不同,根据实际目的地适当地替代它。

- 1. 将 ft 服务器控制软件的安装 CD 放入光盘驱动器中。过一会,该软件包将被自动安装。
- 2. 运行以下命令复制文件。

# /bin/cp -f /run/media/root/FT1102052/ftsys/pkginst.sh /tmp

- 3. 从光盘驱动器中移除 ft 服务器控制软件的安装 CD,并放入 RHEL7.2 安装介质。过一会儿,介质将被 自动挂载。
- 4. 运行以下命令安装软件包。

# /tmp/pkginst.sh

5. 当安装完成时,显示以下信息。

The install has completed.

6. 从光盘驱动器中移除 RHEL7.2 的安装介质。

#### 2.3.4 应用初始配置脚本

初始配置脚本提供各种设置使系统稳定运行。确保根据以下步骤应用初始配置脚本。 初始配置脚本详情请参阅*第1章 (4.1 初始配置脚本的处理详情*)。

1. 将 ft 服务器控制软件安装 CD 放入光盘驱动器中。过一会儿,驱动器将被自动装载。

提示

如果根据您的系统环境光盘驱动器没有被自动挂载,请手动将其挂载至所需位置。如果挂载 目的地不同,根据实际目的地适当地替代它。

2. 运行以下命令应用初始配置脚本。

# /run/media/root/FT1102052/ftsys/nec\_setup.sh

3. 当配置被应用时会出现以下信息。系统需要重新启动,然后进入下一个步骤。

Update done.

Finished successfully. Please reboot your system.

#### 2.3.5 升级软件包

根据以下步骤升级软件包。

- 1. 将 Red Hat 官网下载下来的软件包存放在期望的目录下,进入到该目录。
- 2. 运行以下命令更新软件包。

# rpm -Uvh -oldpackage nfs-utils-1.3.0-0.8.el7.x86\_64.rpm

提示

由于客户定制,如果nfs-utils安装媒体包括RHEL7.2安装媒体由于客户定制原因没有被安装,则不需要这个文件。

3. 运行以下命令更新软件包。

# rpm -Uvh samba-\* lib\* pytalloc-2.1.5-1.el7\_2.x86\_64.rpm

提示 由于客户定制,如果 nfs-utils 安装媒体包括 RHEL7.2 安装媒体由于客户定制原因没有被安装,则不需要这个文件。

- 4. 运行以下命令更新软件包。
  - # rpm -Uvh glibc-\*
    # rpm -Uvh dracut-\*
  - # rpm -Uvh openssl-\*
  - # rpm -Uvh kernel-doc-3.10.0-327.18.2.el7.noarch.rpm
  - # rpm -Uvh kernel-devel-3.10.0-327.18.2.el7.x86\_64.rpm
  - # rpm -Uvh kernel-3. 10. 0-327. 18. 2. el7. x86\_64. rpm

5. 运行以下命令重新启动系统。

# systemctl reboot

#### 2.3.6 安装 ft 服务器控制软件

采取以下步骤安装ft 服务器控制软件。

- 1. 以 root 用户身份登录系统。如果使用图形界面模式登录,请选择[Others...]登录。
- 2. 将 ft 服务器控制软件的安装 CD 放入光盘驱动器中。过一会儿,驱动器将被自动挂载。

提示

如果根据您的系统环境光盘驱动器没有被自动挂载,请手动将其挂载至所需位置。如果挂载 目的地不同,根据实际目的地适当地替代它。

3. 运行以下命令来安装 ft 服务器的控制软件。

# /run/media /root/FT1102052/ftsys/install.sh

4. 安装完成后,将出现以下画面。点击 <Enter> 重启系统。

Enter YES to reboot now or NO to allow a manual reboot later: [YES]

 提示
 重启后启动多用户对象(文本登陆模式)。如果临时使用图形对象(图形登陆模式)环境, 登陆后执行以下命令。
 # startx
 当系统关机或重启时,可能引起屏幕上的显示错误。然而,最终处理可能是终止。

- 5. 从光驱中弹出 ft 服务器控制软件的安装光盘。
- 6. 一段时间后, 熊 FT 指示灯点亮。有关详细信息, 请参阅维护指南*第 1 章 (6.1 指示灯显示的错误消息)*。

#### 2.3.7 安装 NEC ESMPRO Agent 前

安装 NEC ESMPRO Agent 前,采取以下步骤。

- 1. Login the system with root user.
- 2. 当从 NEC ESMPROManager 监视使用 NEC ESMPRO Agent 的服务器时,使用 SNMP。为了通过 NEC ESMPRO Manager 执行远程关机、本地检测及参数更改,请修改 SNMP 环境文件 (/etc/snmp/snmpd.conf),设置 ESMPRO MIB 的社区权限为"读写"并重新启动 snmpd。如果此功 能没有被使用,社区权限为"读"。

当通过 rpm 命令安装 NEC ESMPRO Agent 时,添加以下信息至 snmpd. conf 对应来自 ESMPRO MIB 及 Ethernet Like MIB 的 SNMP 请求。

dlmod ntpass /opt/nec/esmpro_sa/lib/ntpass.so	
ntpass . 1. 3. 6. 1. 4. 1. 119. 2. 2. 4. 4	(ESMPRO MIB)
ntpass . 1. 3. 6. 1. 2. 1. 10. 7	(Ethernet Like MIB)

在如下例子中,默认社区(public)中每个 MIB 都给予了"读写"权限。

#### # First, map the community name "public" into a "security name"
# sec.name source community com2sec notConfigUser default public
#### # Second, map the security name into a group name:
# groupName securityModel securityName group notConfigGroup v1 notConfigUser group notConfigGroup v2c notConfigUser
<pre>#### # Third, create a view for us to let the group have rights to: # name incl/excl subtree mask(optional) #view systemview included .1.3.6.1.2.1.1 #view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1</pre>
view all included .1 80
####
# Finally, grant the group read-only access to the systemview view.
# group context sec. model sec. level prefix read write notif
access notConfigGroup "" any noauth exact all all none

详细信息请参阅 snmpd.conf 的帮助。

使用 man 命令打开 snmpd.conf 文件。

# man snmpd.conf

### 2.3.8 安装 NEC ESMPRO Agent

**提示** "/mnt"表示光盘驱动器的安装目的地。光盘驱动器可以自动安装到"/mnt"以外的目的地。 在这种情况下,执行下面的命令,暂时卸载驱动或替换安装目的地。 # umount /dev/cdrom

按照以下步骤安装 NEC ESMPRO Agent。

- 1. 以 root 用户身份登录系统。
- 2. 将 ft 服务器控制软件安装 CD 放入服务器的光盘驱动器中,并通过允许以下命令将其挂载。

# mount /dev/cdrom /mnt

3. 移至存有 NEC ESMPRO Agent 的目录,执行安装脚本。

# cd /mnt/esmpro\_sa/ # sh ./pp\_install -s OFF -l en\_US.UTF-8

4. 从服务器的光盘驱动器中移除 ft 服务器控制软件的安装 CD。

# cd / ; eject /mnt

如果弹出命令无法将 CD 弹出,将其卸载后手动从光盘驱动器中移除 ft 服务器控制软件的安装 CD。

- 5. 重新启动系统。
  - # systemctl reboot

#### 2.3.9 NEC ESMPRO Agent 安装后的需求设置

当 NEC ESMPRO Manager 监视装有 NEC ESMPRO Agent 的服务器时,使用以下网络端口。

在您的服务器上配置访问控制时,允许这些端口的访问。

关于表中的"自动分配",系统在一定范围内分配可用端口。因此,这些端口不是固定的。以下文件描述了可用 范围。

# cat /proc/sys/net/ipv4/ip\_local\_port\_range

提示

如果通过使用 iptables 打开端口的例子,事前需要 iptables-services 的安装。

在 NEC ESMPRO Agent 与 NEC ESMPRO Manager 之间

功能	NEC ESMPRO Agent	方向	NEC ESMPRO Manager	备注
自动注册(SNMP) 服务器监视(SNMP)	161/udp	$\begin{array}{c} \leftarrow \\ \rightarrow \end{array}$	161/udp	snmp
报告给 Manager(SNMP)	Auto-assign	$\rightarrow$	162/udp	snmp-trap
报告给 Manager (TCP/IP in Band, TCP/IP Out-of-Band)	Auto-assign	$\rightarrow \leftarrow$	31134/tcp	

\* 如果在方向列中显示向左和向右的箭头,上方的箭头显示启动时的方向,下方的显示返回时的方向。

\* SNMP 不使用的端口号可以在报警设置界面更改。

\* 以下是使用 iptables 打开端口的例子。最终必须保存设置。

#	iptables -I INPUT -p udpdport 161 -s <ip address="" esmpro="" manager="" nec="" of=""> -j ACCEPT</ip>	
#	; iptables -I OUTPUT -p udpdport 161 -j ACCEPT	
#	; iptables -I OUTPUT -p udpdport 162 -j ACCEPT	
#	; iptables -I OUTPUT -p tcpdport 31134 -j ACCEPT	
#	service iptables save	

NEC ESMPRO Agent 和邮件服务器之间。

功能	NEC ESMPRO Agent	方向	邮件服务器	备注
Express Report Service (E-mail)	Auto-assign	$\rightarrow \leftarrow$	25/tcp	smtp
		$\rightarrow \leftarrow$	110/tcp	рор3

\* 在方向一列中,上面箭头指示通讯开始的方向,下面的箭头表示通讯返回的方向。

\* 所使用的端口可以从报表设置界面中更改。

\* 通过使用 iptables 打开端口的例子如下所示。结束时保存设置。

```
# iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 25 -j ACCEPT
# iptables -I OUTPUT -p tcp --dport 110 -j ACCEPT
# service iptables save
```

NEC ESMPRO Agent 和 HTTPS 服务器之间。

功能	ESMPRO/SA	方向	HTTPS 服务器	备注
Express Report Service(HTTPS)	Auto-assign	$\rightarrow \leftarrow$	443/tcp	https

\* 在方向一列中,上面箭头指示通讯开始的方向,下面的箭头表示通讯返回的方向。

\* 所使用的端口号可以从报表设置界面中更改。

\* 通过使用 iptables 打开端口的例子如下所示。结束时保存设置。

# iptables -I OUTPUT -p tcpdport 443 -j ACCEPT	
# service iptables save	

NEC ESMPRO Agent 使用以下内部端口。当您的服务器使用 iptables 或 TCP Wrapper 配置访问控制时,允许这些端口的访问。

在 NEC ESMPRO Agent 与另一个 NEC ESMPRO Agent 之间。

功能	端口号
rachind	111/tcp
Ipebina	111/udp
NEC ESMPROAgent	Auto-assign

#### 2.3.10 故障排除

如果操作系统设置不能正常进行,请参照下面的检查表。

#### [?] 本手册中描述的RHEL7.2 无法安装。

- → 检查 BIOS 启动模式设置是否为 UEFI。有关详细信息,请参阅"维护指南"第3章 (1. 系统 BIOS)。
- → 检查 CPU/IO 模块 0 和 CPU/IO 模块 1 的电源模块灯是否点亮。 检查 CPU/IO 模块 0 的主灯是否点亮。 检查硬盘驱动器是否只是仅在 COP/IO 模块 0 和 CPU/IO 模块 1 安装了插槽 0,同时物理格式化驱动器硬盘。 有关详细信息,请参见本手册 第 1 章 (2.1.1 硬件准备)。

#### [?] 安装过程中系统突然重新启动。

→ 检查 BIOS 启动监控功能是否无效。详情请参见本文档*第1章(2.2.2 禁用 OS Boot Monitoring 启动监视功能)*。

#### [?] 在安装过程中输入错误或警告信息。

→ 虽然错误或警告消息可能是由于临时的系统条件造成的,如果系统 FT 指示灯点亮,就像手册中 "2.3.6 安 装 ft 服务器控制软件" 描述的那样,表示安装成功。安装完成后的消息输出,详情见"维护指南"中的第1 章(8.3 启动 OS 时的问题)。

### 2.4 连接可选设备

#### 2.4.1 PCI 板卡

如果有一个卸载 PCI 板,安装并通过参照以下步骤复制它。

- "维护指南"中第2章 (5.7 PCI 板卡)。

如果安装了 LAN 板,通过以下步骤复制它。

- "维护指南"中第2章 (2. 网络双工)。

如果安装了 Fibre Channel 板,通过以下步骤复制它。

- "维护指南"中第2章 (5.7.5 (2) N8803-040 光纤通道 1ch 板卡集)。

#### 2.4.2 硬盘驱动器

如果有一个卸载硬盘驱动器,安装并通过参照以下步骤复制它。

- "维护指南"中第2章 (5.32.5 英寸硬盘驱动器)。
- "维护指南"中第2章 (1. 硬盘驱动器双工)。

#### 2.4.3 其他

如果有一个用于备份的未连接的 USB 设备(即外部/内部 RDX),根据手册通过 USB 线手动连接到 USB 设备。

如果在第1章(2.2.1 硬件准备)中,连接到管理局域网连接器的局域网线被移除,如果需要再连接。

## 2.5 网络设置

网络设置说明。

要重

如果设置 IP 地址,子网掩码和默认网关,请确认使用 vndctl 命令。详细信息,请参见"维 护指南"中*第 2 章(2.网络双工)*。

#### 2.5.1 网络设置概述

LAN 双重化是配对 CPU/IO 模块 0 上 PCI 插槽与 CPU/IO 模块 1 上相同位置的 PCI 插槽上的网络接口所实现的。 网络接口名是基于下表中所描述的命名规则。

PCI 插槽及网络接口名

PCI 插槽	端口	CPU/IO 模块 0	CPU/IO 模块 1	vndctl 命令插的槽号
IGLAN 连接器	#1	eth100600	eth110600	1
	#2	eth100601	eth110601	2
10G LAN 连接器	#1	eth101200	eth111200	3
	#2	eth101201	eth111201	4
PCI slot 1	#1	eth100100	eth110100	5
	#2	eth100101	eth110101	6
PCI slot 2 #1 eth100200		eth100200	eth110200	7
	#2	eth100201	eth110201	8
PCI slot 3*	#1	eth100300	eth110300	9
	#2	eth100301	eth110301	10
PCI slot 4*	#1	eth100400	eth110400	11
	#2	eth100401	eth110401	12

\* R320e-E4 机型没有 10G LAN 连接器, PCI 插槽 3 及 PCI 插槽 4。

#### 2.5.2 网络设置方法

当配置网络时,以下是一个实例

vndctl 命令的插槽号:	1
IP 地址	: 192.168.0.10
子网掩码	: 255.255.255.0
默认网关	: 192.168.0.1

- 1. 安装 LAN 电缆。
- 2. 以 root 用户身份登录服务器。如果使用图形界面模式登录,请选择[Others...]登录。

3. 执行以下命令禁止用耦合接口。

# vndctl down 1

**注意** 对于 1G LAN 连接器, 在耦合界面设置, 在 eth100600, eth110600 tobond0, eth100601 和 eth110601 tobond1 期间启用操作系统。

4. 输入以下命令设置网络。标有\*的项目用户必须输入。默认网关可以不指定任何设置按<ENTER>键忽略此 过程。

# vndctl config 1 [Virtual Network Setting] \*Boot Protocol? [none/dhcp/bootp] none \*IP address? 192.168.0.10 \*Netmask? 255.255.255.0 \*Default gateway (IP)? 192.168.0.1 \*Are you sure to set it? [y/n] y NAME=bond0 DEVICE=bond0 TYPE=Bond ONBOOT=ves B00TPR0T0=none BONDING\_OPTS="miimon=100 mode=active-backup" IPADDR=192. 168. 0. 10 NETMASK=255. 255. 255. 0 GATEWAY=192. 168. 0. 1

5. 执行以下命令来启用耦合接口。

# vndctl up 1

6. 执行以下命令来检查 bond0 的 IP 地址,并且 eth100600 和 eth110600 网络接口状态是否显示为"DUPLEX"。

# vndctl status							
Virtual Network Status							
BondingDevi	ce Slot	: Status	InetAddress	RXError	s TXEri	rors Collisions	
bond0	1	ONLINE	192. 168. 0. 10	0	0	0	
bond1	2	ONLINE	-	0	0	0	
Slot	RealDe	evice State	ıs Int	erface Lin	kState	LinkSpeed	
1 top	eth100	)600 DUPLI	EX UP	LIN	K	1000Mb/s-FD	
bottom	eth110	)600 DUPLI	X UP	LIN	K	1000Mb/s-FD	
2 top	eth100	)601 DUPLI	X UP	LIN	K	1000Mb/s-FD	
bottom	eth110	)601 DUPLI	EX UP	LIN	K	1000Mb/s-FD	

## 2.6 安装附带软件

### 2.6.1 安装附带软件(请参阅第2章)

根据第2章按章附带软件并配置。

#### 2.6.2 检查内核和 ft 控制软件版本

通过以下命令检查内核和ft 控制软件版本。

正在运行的内核版本:

# uname −a

正在运行的ft控制软件版本:

# rpm -q ft-eulas

## 2.7 启用 OS Boot Monitoring 功能

启用 OS Boot Monitoring 启动监视功能。

在 BIOS 设置中将 OS Boot Monitoring 启动监视功能设置为 Enabled 启用,参照 第 1 章 (2.2.2 禁用 OS Boot Monitoring 启动监视功能)。然后,适当地指定 OS Boot Monitoring Timeout 超时时间的参数。

Aptio Setup Utility - Main Advanced Security Server i	Copyright (C) 2014 A Boot Save & Exit	merícan Megatrends, Inc.
System Management Power Control Configuration Event Log Configuration FRB-2 Timer PCI Enumeration Monitoring Timeout Option ROM Scan Monitoring Timeout Option ROM Scan Monitoring Timeout OS Boot Monitoring OS Boot Monitoring Timeout POST Pause Monitoring Timeout Thermal Sensor POST Enror Pause	[Enabled] [Enabled] 180 [Enabled] 300 [Enabled] 600 [Enabled] [Enabled] [Disabled]	Disables∕Enables to progra OS Watchdog Timer.
		F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit

## 2.8 备份系统信息

当系统安装完成时,建议您记录系统信息。

备份服务器特有的系统信息及设置,当服务器修复后能够被恢复。采取以下步骤为您的系统做备份:

#### 2.8.1 BIOS 设置

打开服务器电源。

当以下信息在开机自检时显示,按下<F2>键。

Press <F2> SETUP, <F4> ROM Utility, <F12> Network

开机自检完成后记录新的参数值。

例如)

[Advanced]-[PCI Configuration]-[SAS Option ROM Scan]

[Advanced]-[PCI Configuration]-[PCI Slot x Option ROM]

[Security]

[Server]-[OS Boot Monitoring]

[Server]-[AC-LINK]

[Server]-[Power On Delay Time]

[Boot]-[Boot Option Priorities]

当您选择[Save & Exit]-[Save Changes and Exit]时,出现以下信息。

Save configuration and exit?

点击[Yes],重新启动服务器。

#### 2.8.2 设备特有信息

开机自检。

当以下信息在开机自检时显示,按下<F4>键。

Press <F2> SETUP, <F4> ROM Utility, <F12> Network

在开机自检完成后,出现键盘选择菜单。 当您选择了一种键盘使用,会出现以下菜单。

Off-line TOOL MENU	
Maintenance Utility BMC Configuration Exit	

选择 [Maintenance Utility]-[System Information Viewer]-[Display System Information]-[System Information],并记录以下设备特有信息。

[产品名]

[FR 号]

[序列号]

按几次<Esc>键直到出现以下菜单。

Off-line TOOL MENU

Maintenance Utility BMC Configuration Exit

#### 2.8.3 BMC 配置

选择 BMC Configuration - BMC Configuration。记录已更改的 BMC 配置。例如)

[Network : CPU/IO module0]-[Property]

[Network : CPU/IO module1]-[Property]

[User Management]-[User Account]

按几次<Esc>键直到出现以下菜单。

Off-line TOOL MENU

Maintenance Utility BMC Configuration Exit

按"Exit"退出。

## 3. 改变系统环境设置的程序

这里描述的是改变系统环境设置的程序。

### 3.1 添加包组和包

根据下面步骤,安装包组和软件包。

提示 "/mnt"表示光盘驱动器的安装目的地。光盘驱动器可以自动安装到"/mnt"以外的目的地。 在这种情况下,执行下面的命令,暂时卸载驱动或替换安装目的地 # umount /dev/cdrom

- 1. 以 root 用户身份登录服务器。如果使用图形界面模式登录,请选择[Others...]登录。
- 如果 Red Hat 的 GPG 公钥 (GNU Privacy Guard) 无法直接输入,执行该命令将其导入。
   # rpm --import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-redhat-release
- 在光盘驱动器中设置 RHEL7.2 的安装介质,并执行以下命令安装介质。
   # mount /dev/cdrom /mnt
- 4. 创建"/etc/yum.repos.d/dvd.repo" 文件,用文件编辑器打开并添加以下命令行。

[dvd] name=RHEL7DVD baseurl=file:///mnt enabled=1 gpgcheck=1

5. 执行以下命令,检查"Environment Groups"和包组"Groups"的列表。

```
# LANG=C yum grouplist hidden
Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-
              : manager
This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager
to register.
Available Environment Groups:
   Minimal Install
   Infrastructure Server
   File and Print Server
   Basic Web Server
   Virtualization Host
   Server with GUI
Available Groups:
   Additional Development
   Anaconda Tools
   Backup Client
   Backup Server
   Base
    .
    .
    .
```

6.	执行下面的命令,检查包括安装包组中的安装包(在这里指定为"Web Server"安装包组)。在"强制安装包:"
	和"默认安装包:"甲安装包名子头肌带"+"的将被安装。仕"可选安装包:"甲显示的包必须用指定的安装 句夕称安装 对于指定的安装句细的安装 请执行告题 <b>7</b> 对于指定的安装句安装
Г	它石林女表。为了相定的女表已组的女表,相执行少乘了。为了相定的女表已女表,相执行少乘飞。
	# LANG=0 yum groupinto web server *specity the package group name
	Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-
	i manager
	This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager
	to register.
	Group: Web Server
	Group-Id: web-server
	Description: Allows the system to act as a web server, and run Perl and Python web applications.
	Mandatory Packages:
	httpd
	Default Packages:
	+crypto-utils
	+httpd-manual
	+mod_fcgid
	+mod_ssl
	Optional Packages:
	certmonger
	libmemcached
	memcached
	mod_auth_kerb
	mod_auth_mellon
	mod_nss
	mod_revocator
	mod_security
	mod_security_crs
	per I-CGI
	per I-CGI-Session
	python-memcached
	squid
-	

7. 执行下面的命令,指定包组并安装它(在这里指定的包组就是"Web Server")。 # LANG=C yum groupinstall "Web Server" Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-: manager This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager to register. **Resolving Dependencies** --> Running transaction check ---> Package crypto-utils.x86\_64 0:2.4.1-42.el7 will be installed --> Processing Dependency: perl(Newt) for package: crypto-utils-2.4.1-42.el7.x86\_64 ---> Package httpd-manual.noarch 0:2.4.6-40.el7 will be installed ---> Package mod\_fcgid.x86\_64 0:2.3.9-4.el7 will be installed ---> Package mod\_ssl.x86\_64 1:2.4.6-40.el7 will be installed --> Running transaction check ---> Package perI-Newt. x86 64 0:1.08-36.el7 will be installed --> Finished Dependency Resolution Dependencies Resolved Package Arch Version Repository Size Installing for group install "Web Server": 2.4.1-42.el7 78 k crypto-utils x86 64 dvd httpd-manual noarch 2.4.6-40.el7 dvd 1.3 M mod fcgid x86\_64 2.3.9-4.el7 dvd 79 k mod\_ssl x86\_64 1:2.4.6-40.el7 dvd 103 k Installing for dependencies: perl-Newt x86 64 1.08-36.el7 dvd 64 k Transaction Summary Install 4 Packages (+1 Dependent package) Total download size: 1.6 M Installed size: 6.2 M Is this ok [y/d/N]: y \*Input 'y' Downloading packages: 393 kB/s | 1.6 MB 00:04 Total Running transaction check Running transaction test Transaction test succeeded Running transaction Installing : perl-Newt-1.08-36.el7.x86\_64 1/5(omitted) Verifying : 1:mod ssl-2.4.6-40.el7.x86 64 5/5Installed: crypto-utils. x86\_64 0:2.4.1-42.el7 httpd-manual.noarch 0:2.4.6-40.el7 mod\_fcgid.x86\_64 0:2.3.9-4.el7 mod\_ssl.x86\_64 1:2.4.6-40.el7 Dependency Installed: perl-Newt.x86\_64 0:1.08-36.el7 Complete!

8. 执行下面的命令,指定包组并安装它(在这里指定的包组就是("squid")。 # LANG=C yum install squid Loaded plugins: langpacks, product-id, search-disabled-repos, subscription-: manager This system is not registered to Red Hat Subscription Management. You can use subscription-manager to register. **Resolving Dependencies** --> Running transaction check ---> Package squid. x86\_64 7:3.3.8-26.el7 will be installed --> Processing Dependency: libecap.so.2()(64bit) for package: 7:squid-3.3.8-26.el7.x86\_64 --> Running transaction check ---> Package libecap.x86\_64 0:0.2.0-9.el7 will be installed --> Finished Dependency Resolution Dependencies Resolved Package Arch Version Repository Size Installing: x86\_64 7:3.3.8-26.el7 dvd 2.6 M squid Installing for dependencies: libecap x86\_64 0.2.0-9.el7 dvd 20 k Transaction Summary Install 1 Package (+1 Dependent package) Total download size: 2.6 M Installed size: 8.6 M Is this ok [y/d/N]: y \*input "y" Downloading packages: 3.1 MB/s | 2.6 MB 00:00 Total Running transaction check Running transaction test Transaction test succeeded Running transaction 1/2 Installing : libecap-0.2.0-9.el7.x86\_64 Installing : 7: squid-3.3.8-26.el7.x86\_64 2/2 Verifying : 7: squid-3. 3. 8-26. el7. x86\_64 1/2 Verifying : libecap-0.2.0-9.el7.x86\_64 2/2 Installed: squid. x86\_64 7:3.3.8-26.el7 Dependency Installed: libecap. x86\_64 0:0. 2. 0-9. el7 Complete!

9. 完成所有步骤后,执行以下命令,删除"/etc/yum.repos.d"创建的本地存储文件,并从光盘驱动器中移除 After RHEL7.2 安装介质。

# rm -f /etc/yum.repos.d/dvd.repo

### 3.2 更改默认目标

根据下列程序,在系统启动时更改默认目标。安装服务器的基本环境([Server with GUI]),以启动图形目标(图形登陆模式)。

#### 3.2.1 更改为图形目标(图形登陆模式)

- 1. 以 root 用户身份登录服务器。
- 执行下面的命令,更改设置为图形目标(图形登陆模式)。
   # systemctl set-default graphical.target
- 执行下面命令重启系统。
   # systemct1 reboot

#### 3.2.2 更改为多用户目标(文本登陆模式)

- 1. 以 root 用户身份登录服务器。如果使用图形界面模式登录,请选择[Others...]登录。
- 执行下面命令,更改设置为多用户目标(文本登陆模式)。
   # systemctl set-default multi-user.target
- 执行下面命令重启系统。
   # systemct1 reboot

## 3.3 添加分区

确认下述的流程使用安装 CPU/IO 模块 0 和 CPU/IO 模块 1 的硬盘的空闲空间来创建一个附加的分区。在下面的 例子中,RAID1 设备(/dev/md/data) 被创建在 10GB 分区中,同时这个分区被设置为 "/mnt/data"。

重要	•	如果分区时操作错误,系统可能无法启动或者数据可能丢失。务必在开始工作前备份重 要数据。特备是,由分开的命令执行的子命令的结果会即刻反应到磁盘中。操作时要格 外小心。
	•	LVM is not supported.

- 1. 以 root 用户身份登录服务器。如果使用图形界面模式登录,请选择[Others...]登录。
- 2. 执行下面的命令设置 CPU/IOC0 模块的 0 插槽。

# parted /dev/disk/by-dpid/disk-104001
GNU Parted 3.1
Using /dev/sdq
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)

提示

出现命令提示符(parted),并可接收分开的内部命令。

3. 执行打印命令检查分区状态。

```
(parted) print
Model: HGST HUC156030CSS200 (scsi)
Disk /dev/sdq: 300GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start
               End
                       Size
                               File system Name Flags
1
       1049kB 17.2GB 17.2GB
                                                 raid
2
       17.2GB 25.8GB 8598MB
                                                 raid
       25.8GB 26.9GB 1075MB ext4
3
                                                 raid
 4
       26.9GB 27.1GB
                       211MB
                               fat16
                                                 raid
5
       27.1GB 61.5GB 34.4GB
                                                 raid
```

4. 执行 mkpart 子命令创建分区。

(parted) mkpart	
Partition name? []?	* Input the desired partition name.
File system type? [ext2]?	* Input the desired file system.
Start? 61.5GB	* Input the partition start position.
End? 71.5GB	* Input the partition end position.

提示

分区的开始/结束单位是 MB。如上所述 GB 均可作为单位。

5. 执行打印命令检查所创建的分区状态。

(parted) print								
Model: HGST HUC156030CSS200 (scsi)								
Disk /dev/sdg: 300GB								
Sector size (logical/physical): 512B/512B								
Partiti	on Table	: gpt						
Disk Fl	ags:	0.						
	0							
Number	Start	End	Size	File system	Name	Flags		
1	1049kB	17.2GB	17.2GB			raid		
2	17.2GB	25.8GB	8598MB			raid		
3	25.8GB	26. 9GB	1075MB	ext4		raid		
4	26. 9GB	27.1GB	211MB	fat16		raid		
5	27.1GB	61.5GB	34. 4GB			raid		
6	61.5GB	71.5GB	10. OGB				* Created partition	

6. 执行切换命令来设置 raid 标签。

(parted) toggle
Partition number? 6 \* Input the number of the created partition.
Flag to Invert? Raid \* Input "raid".

7. 执行打印命令检查 raid 是否设置为标签。

```
(parted) print
Model: HGST HUC156030CSS200 (scsi)
Disk /dev/sdq: 300GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
Number Start End
                      Size
                              File system Name Flags
       1049kB 17.2GB 17.2GB
                                                raid
1
       17.2GB 25.8GB 8598MB
2
                                                raid
       25.8GB 26.9GB 1075MB ext4
3
                                                raid
 4
       26.9GB 27.1GB 211MB fat16
                                                raid
 5
       27.1GB 61.5GB 34.4GB
                                                raid
       61.5GB 71.5GB 10.0GB
 6
                                               raid * raid is set.
```

- 执行退出命令退出设置部分,并保存设置。
   (parted) quit
- 9. 执行下面命令设置 CPU/IO 模块 1 的 0 插槽。创建与 CPU/IOC 模块 0 的 0 插槽同样大小的分区(步骤 3-8)。
   # parted /dev/disk/by-dpid/disk-114001
- 执行下面的命令,然后重启系统以反映最新的分区信息到系统。
   # systemctl reboot

11. 执行下面命令创建 RAID1 设备。

Continue creating array? y \* Input "y".

12. 执行 ftdiskadm 命令"1 List RAID Arrays" 检查 RAID1 设备已被创建。

[List RAID Arrays]								
Name =====	Partition	Status	Member					
< Mir	< Mirroring Array (RAID1) >							
md122		DUPLEX	(1)104001-part6	(9)114001-part6				
md123	/var/crash	DUPLEX	(1) 104001-part2	(9)114001-part2				
md124	/boot/efi	DUPLEX	(1) 104001-part5	(9)114001-part5				
md125	swap	DUPLEX	(1)104001-part3	(9)114001-part3				
md126	/boot	DUPLEX	(1)104001-part4	(9)114001-part4				
md127	/	DUPLEX	(1)104001-part1	(9)114001-part1				

提示

对于 ftdiskadm 命令,详情参照"维护指南"中第2章(1.2 双工化硬盘驱动器)。

13. 执行下面的命令创建 ext4 文件系统。

```
# mkfs.ext4 /dev/md/data
```

14. 执行下面的命令更新"/etc/mdadm.conf"。

# cp -a /etc/mdadm.conf /etc/mdadm.conf.bak
# sed -i -e '/^ARRAY/d' /etc/mdadm.conf
# mdadm --detail --scan -v | grep '^ARRAY' >> /etc/mdadm.conf

- 15. 执行下面的命令,更新系统启动时使用初始 RAM 磁盘映像。
   # mv /boot/initramfs-`uname -r`.img /boot/initramfs-`uname -r`.img.bak
   # dracut /boot/initramfs-`uname -r`.img `uname -r`
- 执行下面的命令,重新创建"/mnt/data"目录。
   # mkdir -p /mnt/data
- **17.** 设置该分区在启动时自动安装。 执行下面的命令查看 UUID 的值。

# blkid /dev/md/data

打开"/etc/fstab"进行编辑,添加下面一行。

UUID=xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx/mnt/data ext4 defaults 1 2

18. 检查该分区是否在重启后自动安装。

# systemctl reboot

## 3.4 扩大交换区

根据下面的程序扩大交换区。

#### 3.4.1 使用交换分区

如果在 CPU/IOC 模块 0 和 CPU/IOC 模块 1 的 0 插槽上的硬盘驱动器上有空余的空间,可以用于创建交换分区,同时交换区域可以扩大。

- 1. 参照本手册第1章(3.3 添加分区),步骤1至步骤12创建分区。在这里情况说明创建分区"/dev/md/swap2"。
- 执行下面的命令,创建交换分区。
   # mkswap /dev/md/swap2
- 3. 设置可以在系统启动时自动安装的分区。 执行下面的命令检查 UUID 的值。

# blkid /dev/md/swap2

打开"/etc/fstab"进行编辑,添加下面一行。

UUID=xxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxx swap swap defaults 0 0

4. 执行下面的命令更新 "/etc/mdadm.conf"。

# cp -a /etc/mdadm.conf /etc/mdadm.conf.bak
# sed -i -e '/^ARRAY/d' /etc/mdadm.conf
# mdadm --detail --scan -v | grep '^ARRAY' >> /etc/mdadm.conf

- 5. 执行下面的命令,更新系统启动时使用初始的 RAM 磁盘映像。
  # mv /boot/initramfs-`uname -r`.img /boot/initramfs-`uname -r`.img.bak
  # dracut /boot/initramfs-`uname -r`.img `uname -r`
- 执行下面的命令,禁止所有交换。
   # swapoff -a
- 执行下面的命令, 启用所有交换。
   # swapon -a
- 执行下面的命令,检查交换功能是否启用。
   # swapon -s

#### 3.4.2 使用交换文件

如果交换分区不能被固定,可以创建交换文件,并且扩展交换区。这里描述的是在根目录下创建命名为"swap file" 及其 1GB 大小的交换文件。

- 1. 以 root 用户身份登录服务器。如果使用图形界面模式登录,请选择[Others...]登录。
- 执行下面的命令,创建用于交换的文件。
   # dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=1048576
- 执行下面的命令创建交换区。
   # mkswap /swapfile
- 执行下面的命令,更改权限 "/swapfile"。
   # chmod 0600 /swapfile
- 5. 设置可以在系统启动时自动安装的分区。 打开"/etc/fstab"编辑器,添加以下命令行。
   /swapfile swap swap defaults 0 0
- 执行下面的命令,禁止所有交换。
   # swapoff -a
- 7. 执行下面的命令,启用所有交换。 # swapon -a
- 执行下面的命令,检查交换功能是否启用。
   # swapon -s

## 3.5 设置 SELinux

SELinux 的默认设置是"Disabled"。根据下列步骤更改 SELinux 的设置。

- 提示 如果 SELinux 设置不是"Disabled",通过 SELinux 策略设置文件设置合适的安全的环境。 否则,可能会发出安全违规警告,或同时使用软件时可能发生错误,以及系统可能不能正常 运行。在更改设置前,充分了解有关 SELinux 设置的安全内容。
- 1. 以 root 用户身份登录服务器。如果使用图形界面模式登录,请选择[Others...]登录。
- 2. 执行下面的命令,检查 SELinux 当前的设置。 如果当前设置是 "Disabled",则会出现下面的消息。

# getenforce

Disabled

如果当前设置是"Enforcing",则会出现下面的消息。

# getenforce Enforcing

如果当前设置是"Permissive",则会出现下面的消息。

# getenforce Permissive

- 打开 "/etc/sysconfig/selinux" 编辑器,添加以下命令行。
   SELINUX=<current\_setting>
- 4. 编辑上述命令行并保存文件。 更改如下所示的命令行为"Disabled"。

SELINUX=disabled

更改如下所示的命令行为 "Enforcing"。

SELINUX=enforcing

更改如下所示的命令行为 "Permissive"。

SELINUX=permissive

5. 执行下面的命令重启系统。

# systemctl reboot

## 4. 附录

本节描述初始配置脚本的处理详情。

## 4.1 初始配置脚本的处理详情

以下处理由初始配置脚本执行。

1. 更改 SELinux 的默认设置

更改 SELinux 设置从"Enforcing 强制执行"(OS 的默认设置)更改为"Disabled 已禁用",仅仅是为了在必要时使用 SELinux。

● 更改设置

根据本手册的第1章(3.5 设置 SELinux), SELinux 设置更改为除"Disabled"以外的设置。

2. 更改激活服务

停止不支持硬件需求或不被服务器所使用的服务。

- avahi-daemon
- bluetooth
- cups– smartd

在未安装 Virtualization Platform 软件包组的系统环境中,停止 libvirt-guests 服务能在关机时抑制不必要的 信息产生。

3. 停止时钟同步

下面的2服务可作为时钟同步服务。这两个服务的初始设定是停止的,以便您可以选择。

- ntpd
- chronyd
- 4. 排除 yum 更新目标

通过 yum 更新目标排除内核相关模块,添加"kernel-\*"至"/etc/yum.conf"排除行。

5. 安装 32 位程序库

当安装软件包库时, x86\_64 环境下通过使用 yum 提供 32 位和 64 位版本, 添加"multilib\_policy=all"至 "/etc/yum.conf" 一并安装 32 位库和 64 位库。

● 更改 32 位的 library3 安装设置。

如果 32 位的 library 不是在 yun 里更新的话,从 "/etc/yum.conf" 中删除 "multilib\_policy=all"。

变更前

[main] multilib\_policy=all

变更后

[main]

6. 信息收集的间隔

更改收集 sysstat 信息的时间间隔,从 10 分钟(默认)至 1 分钟,为了在发生故障时能够获得更精准的系统状态。

● 更改设置 (例如: 更改默认设置为 10 分钟)

如下所述,编辑"/etc/cron.d/sysstat"文件。

变更前

# Run system activity accounting tool every 1 minutes
\*/1 \* \* \* \* root /usr/lib64/sa/sa1 1 1

变更后

# Run system activity accounting tool every 10 minutes
\*/10 \* \* \* \* root /usr/lib64/sa/sa1 1 1

\* 对于"/etc/cron.d/sysstat"文件的具体格式,请参阅"man 5 crontab"。

#### 7. 删除不必要的包

当灾害发生时,为了防止收集到的 dump 文件复制到"/var/tmp/abrt"目录。删除下面的消息。

- abrt-addon-vmcore
- abrt-cli
- abrt-desktop
- abrt-console-notification

#### 8. 禁用<Ctrl>+<Alt>+<Delete>按键

为了防止操作失误,通过使用<Ctrl>+<Alt>+<Delete>禁止系统重新启动。

更改设置,执行以下命令。

启用<Ctrl>+<Alt>+<Delete>按键

# systemctl unmask ctrl-alt-del.target

禁用<Ctrl>+<Alt>+<Delete>按键

# systemctl mask ctrl-alt-del.target

9. 启用 accounting 进程 (psacct) 服务

为了收集一个服务器多达 10 层的故障日志, 启用 psacct 服务。

● 启用/禁用 psacct 服务

执行下面的命令

启用 psacct 服务

# systemctl disable psacct

禁用 psacct 服务

# systemctl enable psacct

● 改变日志信息的层级数

改变以下命令行"/etc/logrotate.d/psacct"中的"10"位所需要的值。

变更前

# rotate 10

变更后

# rotate 31

10. systemd-journald 日志永存

创建"/var/log/journal" 目录, so that the journal log of systemd even when the system is restarted.

#### 11. 监控信号

要监视过程的信号传输,在"/etc/audit/rules.d/audit.rules"文件中设置以下内容。

-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0x1 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0x1 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0x1 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0x1 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0x2 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0x2 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0x2 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0x2 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0x6 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0x6 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0x6 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0x6 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0x9 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0x9 -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0x9 -k signal_send
-a	always,	exit	–F	arch=b32	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0x9 -k signal_send
-a	always,	exit	–F	arch=b64	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=Oxa -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0xa -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0xa -k signal_send
-a	always,	exit	–F	arch=b32	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0xa -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=Oxc -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=Oxc -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0xc -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0xc -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0xd -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0xd -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0xd -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0xd -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=Oxf -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	kill,rt_sigqueueinfo,tkill -F a1=0xf -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b64	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0xf -k signal_send
-a	always,	exit	-F	arch=b32	-S	tgkill,rt_tgsigqueueinfo -F a2=0xf -k signal_send

12. 防止操作系统检查所有磁盘

这是防止所有磁盘在执行 grub2-mkconfig 命令时,执行不必要的 I/O。

检查操作系统中所有存在磁盘的检查。

删除"/etc/default/grub"中以下命令行。

GRUB\_DISABLE\_OS\_PROBER="true"

13. 保存 root 用户命令的历史记录。

在"/root/.bashrc"文件中添加以下设置以便正确识别系统发生问题时的操作状态。

unset HISTCONTROL	#	Saving the duplicated command history
HISTSIZE=20000	#	Setting the maximum history count to 20000
HISTTIMEFORMAT="%F%T "	#	Displaying the date and time when displaying the history

14. 添加 "acpi\_pad" 模块到黑名单。

在"/etc/modprobe.d/nec.conf"文件中添加以下设置,把"acpi\_pad"加入到黑名单中并禁用它。

blacklist acpi\_pad

15. 修改 systemd 的默认设置

如果 systemd 运行在默认设置不变的情况下,在 IPC(进程间的通讯)或共享存储器会发生问题。在 "/etc/systemd/logind.conf" 文件中添加设置来避免这个问题。

RemoveIPC=no

16. 创建备份文件

当运行初始配置脚本时如果文件被修改,备份文件在应用脚本之前会被立即创建于以下目录。



安装附带软件

## NEC Express5800 系列 Express5800/R320e-E4, R320e-M4

本章提供附带软件的简要说明及如何安装附带软件。

- **1. 服务器的附带软件** 描述在服务器系统中安装附带软件。
- 2. 用于"PC管理"的附带软件 描述"PC管理"的附带软件,用于监视及管理服务器系统。

## Ⅰ. 服务器的附带软件

本节介绍服务器软件包附带的软件。详情请参阅软件文档。

## 1.1 NEC ESMPRO Agent (Linux)

NEC ESMPRO Agent (Linux) 是一款用于监视服务器的应用程序。

NEC ESMPRO Agent (Linux) 存放在 ft 服务器控制软件安装 CD 中。关于如何安装,请参阅*第 1 章 (2.2.7 安装* NEC ESMPRO Agent 前), (2.2.8 安装 NEC ESMPRO Agent) 及 (2.2.9 NEC ESMPRO Agent 安装后的需求设置)。

## 2. 用于"PC管理"的附带软件

本节描述附带软件需要配置 "PC 管理",用于管理服务器系统。

## 2.1 NEC ESMPRO Manager

NEC ESMPRO Manager 远程控制机监视服务器硬件。

要使用这些功能,请在服务器上安装诸如 NEC ESMPRO Agent 的附带软件。

关于 NEC ESMPRO Manager 的系统需求及如何安装,详情请参阅 EXPRESSBUILDER 中 "NEC ESMPRO Manager 安装指南"。

# 术语

术语			
RIOS Setup Litility (SETLIP)	・##~と 进行 PIOC 恐要的拉供 本 DOCT 过程由按下。定2、键 可行行此拉供		
	进行 DIOS 反直的软件。任 FOSI 过程中按下 <f2>键,可运行电状件。 其后端理检剧现(DMC)且一种支持 IDMI 胎 2.0 也说的由罢按制器 DMC 可用于等</f2>		
	查似管理控制器(BNC)定一种文持 IPMI 版 2.0 阶区的内直径响益。BNC 可用 J 目 理服务器硬件。		
BMC Configuration Utility	设置 BIOS 或 BMC 的软件。可作为 Windows 应用使用或在 POST 时按下 <f4>键运行。</f4>		
CPU module	一个 CUP/IO 模块中所配置的 CPU 逻辑子系统。包括 CPU 和内存。		
CPU/IO module	包括 CPU (处理器),内存,PCI 板卡,冷却风扇,硬盘和电源单元的模块。		
DUMP Switch	用于收集发生错误时内存转储数据的开关。通过 OS 功能,您可指定转储空间。		
EXPRESSBUILDER	轻松安装服务器的标准软件。该软件包含了一些便捷的应用程序和说明手册。		
EXPRESSSCOPE ENGINE 3	NEC Express5800 系列设备的 BMC 名称。		
Express Report Service	通过邮件或 modem 向联络中心报告服务器故障的软件。该软件通过使用 NEC ESMPRO ServerAgent 安装到服务器上。		
Express Report Service (HTTPS)	通过 HTTPS 向联络中心报告服务器故障的软件。该软件通过使用 NEC ESMPRO ServerAgent Service 安装到服务器上。		
ExpressUpdate	更新 BIOS、固件、驱动器或服务器软件的一种功能。当 NEC ESMPRO Manager 与 EXPRESSSCOPE ENGINE 3 和 ExpressUpdate Agent 合作时,可以使用该功能。		
ExpressUpdate Agent	执行 ExpressUpdate 的软件。该软件安装在服务器上。		
Flash FDD	一种可选的 USB 设备,该设备可作为软盘驱动使用。		
NEC ESMPRO	服务器管理的标准软件。该软件包括一些管理或监视的应用程序。		
NEC ESMPRO Agent	监视服务器的软件。该软件适用于 NEC ESMPRO Manager,作为 OS 服务存在。		
NEC ESMPRO Agent Extension	执行预定操作的软件。该软件与 NEC ESMPRO Manager 一起运行。		
NEC ESMPRO Manager	管理网络中多台服务器的软件。		
OS standard installer	一种安装程序,它存储在 Windows 安装磁盘中。使用此安装程序可以手动安装 OS。		
Offline tools	软件可以确认或更改 IPMI 数据,如 SEL,SDR 和 FRU。按下 <f4>键即可启动脱机工具。</f4>		
PC for Management	管理网络上服务器的计算机。一个一般的 Windows/Linux 计算机可作为"管理 PC"使用。		
PCI module	一个 CUP/IO 模块中所配置的 I/O 逻辑子系统。包括硬盘,PCI 板卡, BMC 和 1G/10G 网络。		
Product Info Collection Utility	用于收集一些硬件/软件状态或事件日志的软件。使用此软件,您可轻松收集数据,进行服务器维护。		
Windows OS parameter file	一份用于存储安装 Windows 设置的文件。您可使用该文件中保存的设置,对带 EXPRESSBUILDER 的 Windows 进行设置。		

# 修订记录

修订版 (文档号)	日期	描述
30.102.01-203.01	2016年8月	新做成

#### NEC Express Server

Express5800/R320e-E4, R320e-M4 安装指南(Linux)

2016年8月

NEC Corporation 7-1 Shiba 5-Chome, Minato-Ku Tokyo 108-8001, Japan

©NEC Corporation 2016 未经 NEC 公司的许可,本手册的内容不得复制或更改。