Express 5800





NEC Express服务器 Express5800系列

Express5800/R320d-E4

型号: N8800-184F, EXP320P

Express5800/R320d-M4

型号:<mark>N8800-185F, EXP320Q</mark>

安装指南(VMware 5.5)

- 第1章 安装OS
- 第2章 安装附带的软件
- 第3章 配置独立日志服务器

30.104.03-103.02 2014年12月 © NEC Corporation 2014

产品附带的文档

本产品的附带文档包含附带的小册子(C__)以及存储在 EXPRESSBUILDER DVD (E)中的电子手册(②).

□ 用户指南			
第1章: 概述	概述,服务器的部件名称以及功能		
第2章:准备	附带部件的安装,外围设备的连接,以及服务器的安放		
第3章:安装	系统 BIOS 配置以及 EXPRESSBUILDER 概述		
第4章:附录	规格及其他信息		
〇〇〇 安装指南			
第1章:安装 0S	第1章:安装 0S		
第2章:安装附带的软件	第2章:安装附带的软件		
第3章 配置独立日志服务器	配置使用 ftSys 管理软件之外的日志服务器		
① <u>维护指南</u>			
第1章:维护	服务器的维护以及疑难解答		
第2章: 配置与系统升级	硬件配置和安装与硬件相关的管理工具		
第3章:实用功能	有用的功能以及系统 BIOS 设置, SAS Configuration Utility 以及 EXPRESSBUILDER 的详细信息		
其他文档			
NEC ESMPRO 以及其他功能的讨	华细信息。		

目 录

产品附带的文档	2
目 录	3
	-
半人档甲使用到的标记	5 F
又	5
尤地 5 亜舟亚市界	F
Ψ益驱动奋 DOST δ	S
RMC 5	
商标	6
合规性提示	7
关于本手册的警告及补充	11
最新版本	11
第1章 安装 OS	12
1. 安装步骤	13
1.1 安装要求	14
1.2 安装准备工作	15
1.2.1 准备 NEC Express5800/ft 系列	15
1.2.2 准备外置存储设备	17
1.3 启用内置磁盘	18
1.4 启用 FC 卡	21
1.5 禁用 OS 启动监视功能	25
1.6 使用 QLogic 配置 HBA	27
1.7 安装 VMware ESXi	35
1.7.1 安装 VMware ESXi	35
1.7.2 配置 ESXi	38
1.7.3 从 vSphere Client 为 ESXi 主机配置防火墙	41
1.8 安装 ftSys Management Appliance	42
1.8.1 检查安装目标盘	42
1.8.2 安装 ftSys Management Appliance	44
1.9 安装ft 控制软件	49
1.10 应用补丁程序	53
1.11 安装ft控制软件后的设置	54
1.11.1 日志服务器	54
1.11.2 安装附带的包	56
1.11.3 检查ft 服务器的状态	57
1.12 连接与配置选项	58
1.13 启用 OS 启动监视功能	59
1.14 备份系统信息	60
1.14.1 BIOS SETUP	60
1.14.2 系统信息	61
1.14.3 BMC 配置	61
1.15 基于安装 Guest OS 的安装步骤	62
2. 安装完成后的步骤	63
2.1 确认 Kernel 版本	63
2.2 确认ft 控制软件版本	64
2.3 安装后改变配置的注意事项	65

 2.3.1 如果 ESXi 主机 IP 地址或 root 用户密码发生了改变 2.3.2 如果日志服务器的 IP 地址或主机名发生了改变 2.3.3 更改 ftSys Management Appliance 上的防护墙规则 	65 65 66
第2章 安装附带的软件	68
 服务器附带的软件 I.I NEC ESMPRO Agent	
 管理 PC 附带的软件 2.1 NEC ESMPRO Manager 	73 73
第3章 配置独立日志服务器	74
 配置独立日志服务器的步骤 1.1 为日志服务器设置防火墙 1.2 为日志服务器设置 Syslog 1.3 在日志服务器上安装报告功能 	75 75 76 77

本文档中使用到的标记

文档中使用到的标记

除了安全相关符号,本文档还使用其他三种标记表示提示。它们各自的含义如下。

重要	表示操作服务器或运行软件时必须遵守的重要事项。如不遵守则可能发生硬件故障、数据遗失以 及其他的严重故障。
注意	表示操作硬件或运行软件时必须确认的事项。
提示	表示使用服务器时的有用信息。

光驱

根据购买时间的先后,本服务器附带有下列驱动器中的一个。本文档中统称*光驱*。

- DVD-ROM 驱动器
- DVD Super MULTI 驱动器

硬盘驱动器

除特别注明外,本手册中提到的硬盘驱动器(HDD)指下面的驱动器。

• 硬盘驱动器(HDD)

POST

关于 POST 请参考本指南中的以下章节。

Power On Self-Test

BMC

关于 BMC 请参考本指南中的以下章节。

Baseboard Management Controller

商 标

EXPRESSSCOPE为NEC Corporation. 的注册商标

Microsoft, Windows, Windows Server以及MS-DOS为Microsoft Corporation在美国和其他国家的商标或注册商标。Intel, Pentium和 Xeon为美国Intel Corporation的注册商标。AT为International Business Machines Corporation在美国和其他国家的注册商标。Adaptec 以及其徽标以及SCSI Select为Adaptec, Inc. 在美国的注册商标。LSI以及LSI徽标为LSI Corporation的商标或注册商标。Adobe、Adobe 徽标以及Acrobat为Adobe Systems Incorporated的商标。DLT以及DLTtape为Quantum Corporation在美国的商标。PCI Express为 Peripheral Component Interconnect Special Interest Group的商标。

VMware, Inc. 2010年版权所有,保留所有权利。本产品受U.S. 及国际版权和知识产权法保护。VMware 产品受以下列表中的一个或多 个专利保护。 http://www.vmware.com/go/patents.

VMware为VMware.lnc在美国和/或其他司法管辖区的注册商标。本文档中所提及的所有其他商标和名称可能为其所属公司的商标。

本文档中使用到的其他所有的产品、品牌或商标名称分别为其商标或注册商标。

合规性提示

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

Industry Canada Class A Emission Compliance Statement/

Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada:

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

CE / Australia and New Zealand Statement

This is a Class A product. In domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures (EN55022).

BSMI Statement

警告使用者:

此為甲類資訊技術設備,於居住環境中使用 時,可能會造成射頻擾動,在此種情況下, 使用者會被要求採取某些適當的對策。

Korean KC Standards

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판 매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라 며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으 로 합니다.	
Registration NO. : KCC-REM-NEC-EXP320Q Basic Model Number : EXP320Q Trade Name or Registrant : NEC CORPORATION Equipment Name : FT Server Manufacturer : NEC CORPORATION	

Turkish RoHS information relevant for Turkish market

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Japan

<本装置の利用目的について> 本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。 ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。 パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われる おそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター 電話番号 03-3455-5800

注意

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されること があります。

VCCI-A

高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JISC 61000-3-2 適合品です。

: JISC 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第 3-2 部:限度値-高調波電流発生限度値(1 相 当たりの入力電流が 20A 以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製 造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対 策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

レーザ安全基準について

この装置にオプションで搭載される光学ドライブは、レーザに関する安全基準(JIS C-6802、IEC 60825-1)クラス1に適合しています。

Vietnum

Complying with "CIRCULAR, No.30/2011/TT-BCT (Hanoi, August 10 2011), Temporary

regulations on content limit for certain hazardous substances in electrical products"

the	Ukraine
	••••••

English	Declaration of Conformity
English	with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
	The Product is in conformity with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (TR on RoHS).
	The content of hazardous substance with the exemption
	of the applications listed in the Annex №2 of TR on RoHS:
	1. Lead (Pb) – not over 0.1wt % or 1000wt ppm:
	2. Cadmium (Cd) – not over 0.01wt % or 100wt ppm:
	3. Mercury (Hg) – not over 0.1wt % or 1000wt ppm:
	4. Hexavalent chromium (Cr^{6+}) – not over 0.1wt % or 1000wt ppm:
	5 Polybrominated binbenyls (PBBs) – not over 0 1wt % or 1000wt ppm;
	6 Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0 1wt % or 1000wt ppm,
Ukrainian	
Okrainian	Декларація про відповідніств Вимогам Техніцного Регламенту Обмеження Використання леяких
	Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні
	(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)
	Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання
	деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР
	OBHP).
	Philot understanding paragravity of advisors of the provide the Datation No2 TD
	овног неоезпечних речовин у випадках, не обумовлених в додатку №2 тр
	1 свинець(Pb) – не перевищує 0 1 % ваги речовини або в концентрації до
	1000 частин на мільйон:
	2. кадмій (Cd)- не перевищує 0.01 % ваги речовини або в концентрації до
	100 частин на мільйон;
	3. ртуть(Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до
	1000 частин на мільйон;
	4. шестивалентний хром (Cr ⁶⁺) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в
	концентрації до 1000 частин на мільйон;
	 полібромбіфеноли (РВВ) – не перевищує 0,1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
	 полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 цастин на мільйон.
Russian	Лекпарация о Соответствии
racolari	Требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования
	некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании
	(утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)
	Изделие соответствует треоованиям Технического Регламента об Ограничении
	использования некоторых вредных веществ в электрическом и электронном
	ОООРУДОВАНИИ (ТЕ ОИОО).
	осдержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных дополнением №2 ТР ОИВВ.
	1. свинец (Pb) – не превышает 0.1 % веса вешества или в концентрации
	до 1000 миллионных частей;
	2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации
	до 100 миллионных частей;
	 ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей;
	4. шестивалентный хром (Сг ⁶⁺)- не превышает 0,1 % веса вещества или в
	концентрации до 1000 миллионных частей;
	 полиоромоифенолы (РВВ) – не превышает 0,1 % веса вещества или в кончантрании до 1000 индриони усностой;
	концентрации до тооо миллонных частей;
	о. полиоромдищеноповое эфиры (горс) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации по 1000 миллионных цастей



Disposing of your used product

In the European Union EU-wide legislation as implemented in each Member State requires that used electrical and electronic products carrying the mark (left) must be disposed of separately from normal household waste. This includes Information and Communication Technology (ICT) equipment or electrical accessories, such as cables or DVDs. When disposing of used products, you should comply with applicable legislation or agreements you may have. The mark on the electrical and electronic products only applies to the current

Outside the European Union

European Union Member States.

If you wish to dispose of used electrical and electronic products outside the European Union, please contact your local authority and ask for the correct method of disposal.

India

This product is RoHS compliant.

CCC Statement

Keep in mind the CCC Class A Statement when you use the product.

声明 此为A级产品,在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下, 可能需要用户对其干扰采取切实可行的措施。

仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。

有毒有害物质或元素的名称及含量

	有毒有害物质或元素					
部件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBB)	(PBDE)
印刷线路板	×	0	0	0	0	0
处理器、内存	×	0	0	0	0	0
内置硬盘、光盘驱动器等	×	0	0	0	0	0
机箱、支架	0	0	0	0	0	0
电源	×	0	0	0	0	0
键盘	×	0	0	0	0	0
其他(电缆、鼠标等)	×	0	0	0	0	0
O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 This only applies to China.						

关于本手册的警告及补充

- 1. 未经授权不得对本文档的部分或全部进行复制。
- 2. 可能会在未事先通知的情况下对该手册的内容进行更改。
- 3. 未经 NEC 许可,不得复印或修改文档内容。
- 4. 我们已尽力保证手册内容的完整性。若您仍有疑问或发现错误或遗漏,请与经销商联系。
- 5. 若忽略上述四条,则 NEC 将不对误操作引起的后果负责。
- 6. 文档示例中用到的值并非实际的值。

请将本手册保存在手边以便随时查阅。

最新版本

本文档的信息为创建时的有效信息。画面、消息以及步骤 **可能与实际的画面、消息和步骤有所不同。**

也可从下面的网站下载最新版本的用户指南以及其他相关文档。

http://www.nec.com/

NEC Express5800 系列 Express5800/R320d-E4, R320d-M4

本章描述了安装 OS 的步骤。请仔细阅读本章,正确安装系统。

1. 安装步骤

描述了如何安装 VMware。

2. 安装完成后的步骤

描述了如何确认 kernel 版本和 ft 控制软件的版本,以及安装完成后改变配置时的注意事项。

第1章 安装 OS

Ⅰ. 安装步骤

以下流程图说明了服务器安装步骤的流程。



1.1 安装要求

需要以下项目。

本设备附带的组件:

□ ft control software 5.1.1 for VMware vSphere 5.5 Update1 安装 DVD

□ 用户指南

□ 安装指南 (本手册)

□ 维护指南

VMware ESXi 5.5 Update1安装DVD:

从以下VMware网站下载用于VMware ESXi 5.5 Update1 (VMware的原始版)的安装镜像。

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ESXI55U1&productId=353&rPId=5823

*本网站有可能在未经通知的情况下发生改变或删除。

■ ESXi 5.5 Update 1 ISO 镜像(包括VMware工具)

VMware-VMvisor-Installer-5.5.0.update01-1623387.x86_64.iso

重要 ft control software 5.1.1 只适用于 VMware ESXi 5.5 Update1. 不要安装至 ESXi 的其他 版本。

VMware vSphere Client:

对安装在ft 服务器上的 VMware ESXi 进行配置时,本组件是必须的。

VMware ESXi 5.5, 补丁发布 ESXi550-201404001 (2076120)

从以下VMware网站下载用于ESXi 5.5 Update1的补丁程序.ESXi550-201404001。

- ESXi550-201404001.zip

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displa yKC&externalId=2076120

*本网站有可能在未经通知的情况下发生改变或删除。

1.2 安装准备工作

安装前,请确认以下事项。

如果没有准备,安装有可能无法正常进行。

1.2.1 准备 NEC Express5800/ft 系列

安装需要以下组件。



在服务器电源关闭的状态下,执行以下步骤:

注意

确保正面控制板上的系统电源指示灯不闪烁。

1. 准备 NEC Express5800/ft 系列。

按照以下说明进行准备。

<向内置磁盘中安装或再次安装 ESXi 时>

- 从电源接口断开所有电源连接。
- 只安装一个硬盘驱动器至 CPU/IO 模块 0 的插槽 0。 不要在 CPU/IO 模块 1 上安装任何硬盘驱动器。
- 移除所有可选 PCI 板。
- 移除所有 LAN 线缆。

要重

- 必须在确实使用着的设备上进行安装。不要使用在其他设备上的已经安装了系统的任何 硬盘驱动器。
 - 只在指定的插槽上安装一个硬盘驱动器。如果安装了两个以上硬盘驱动器,安装 OS 的 目标盘将无法识别。
 - 如果硬盘驱动器不是全新的,请将其物理格式化。关于格式化,请参考维护指南的第 3 章(3. SAS 配置实用工具)。

<当向外置存储安装或再次安装ESXi 时>

- 从电源接口断开所有电源连接。
- 移除所有内置磁盘驱动器。
- 如果没有挂载FC卡,将FC卡插入每个CPU/IO模块的相同插槽中。
- 用FC线缆连接每个FC 卡和外接存储。
- 移除所有除FC卡以外的可选PCI 板,以及除外接存储以外的周边设备。
- 移除所有LAN 线缆。
- 2. 按照以下顺序连接电源线来从 CPU/IO 模块 0 启动系统。
 - (1) 连接电源线缆至 AC 接入口 A。
 - (2) 连接电源线缆至 AC 接入口 B

重要	确保 CPU/IO 模块 0 上的主指示灯闪烁。
注意	如果断开电源线,再次连接前请至少等待 30 秒。
注意	如果断开电源线(AC cable)并且重新连接,在按下电源开关(DC)开启之前请等待至少 30 秒。 请确保 CPU/IO 模块 0 和模块 1 两个模块电源指示灯都闪烁,然后按下电源开关。

1.2.2 准备外置存储设备

向外接存储设备上安装ESXi 时,请注意以下内容。

安装所需的磁盘大小

确保至少25 GB 的区域在boot LUN 中来安装ESXi host 和ft 控制系统。

1.3 启用内置磁盘

以下为向内置磁盘安装或再次安装ESXi时的步骤。 当向外接存储设备安装或再次安装ESXi时,请跳至"1.4 启用FC卡"。

1. 开启连接在服务器上的显示器及外围设备。

注意 如果电源线连接在电源控制器如 UPS 上,确保其已经通电。

- 2. 拆下前边框。
- 3. 按下服务器正面的 POWER 开关。

掀起塑料盖,按下 POWER 开关。.



过一会儿, "NEC" 标志会在屏幕上出现。

- **提示** 当屏幕上出现"NEC"标志时, 服务器会执行 power-on self test (POST) 来自检。详细信息 请参考用户指南的第 3 章 (1.1 POST 检查)。
- **注意** 如果服务器在 POST 过程中发现报错,会中断 POST 并显示错误消息。请参考维护指南的 第1章(6.2 POST 错误消息)。

Express5800/R320d-E4, R320d-M4 安装指南 (VMware 5.5)

4. 运行 POST.

过一会儿,屏幕的做下方会出现如下消息。 Press <F2> SETUP, <F4> ROM Utility, <F12> Network

如果按 **F2**, SETUP 会在 POST 后启动并出现 Main 菜单。(也可以在扩展选项 ROM 时按 **F2** 来启动 SETUP。) < 例子>

 Aptio Setup Utility - Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

 Main
 Advanced Security Server Boot Save & Exit

 BIOS Information
 6.0:34

 BIOS Version
 6.0:34

 BUID Date
 05/30/2012

 Access Level
 Administrator

 Memory
 16384 MB

 System Date
 [Thu 06/28/2012]

 System Time
 [13:51:11]

 F1: General Help

 F4: Save & Exit Setup

 ESC: Exit

 Version 2.14.1219h Copyright (C) 2012 American Megatrends, Inc.

提示

关于[System Time],使用世界标准时间 (UTC)。指定的 UTC 时间用于接下来要安装的 ESXi host。在 ftSys Management Appliance 或其他 guest OS 中,设置各自系统的时区。

5. 当移动光标至"Advanced"时,会显示 Advanced 菜单。 选择"PCI Configuration" 并按 **Enter**。

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2012 American Main Advanced Security Server Boot Save & Exit	Megatrends, Inc.
 Processor Configuration Memory Configuration PCL Configuration Advanced Chipset Configuration USB Configuration Serial Port Configuration 	PCI Configuration parameters. F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit

将光标移至"SAS Option ROM Scan"并按 Enter。
 参数会被显示。

<	例	4	>

Aptio Setup Util Advanced	ity – Copyright (C) 2012 America	n Megatrends, Inc.
SAS Option ROM Scan LANI Option ROM Scan LAN2 Option ROM Scan LAN3 Option ROM Scan LAN4 Option ROM Scan PCI Slot 1 Option ROM PCI Slot 2 Option ROM PCI Slot 3 Option ROM PCI Slot 4 Option ROM	[Disabled] [PXE Boot] [PXE Boot] [PXE Boot] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] Disabled Enabled Enabled	Selects the Boot Option for SAS Devices.
		F4: Save & Exit Setup ESC: Exit

- 在参数中选择 "Enabled" 并按 Enter。
 SAS Option ROM Scan 配置的当前显示会被变为"Enabled"。
- **8.** 选择除 SAS Option ROM Scan 以外的项目,并按 Enter。从参数显示中选择 Disabled, 然后按 Enter。 对除 SAS Option ROM Scan 以外的所有项目重复这个操作。
- 确保 SAS Option ROM Scan 显示为 Enabled,而其他项目显示为 Disabled。

Aptio Setup Util	ity – Copyright (C) 2012 A	merican Megatrends, Inc.
Advanced		
SAS Option ROM Scan		Selects the Boot Option for
LAN1 Ontion ROM Scan	[Disabled]	SAS Devices.
LAN2 Ontion ROM Scan	[Disabled]	
LANS Option ROM Scan	[Disabled]	
LAN4 Option ROM Scan	[Disabled]	
	[01000100]	
PCI Slot 1 Option ROM	[Disabled]	
PCI Slot 2 Option ROM	[Disabled]	
PCT Slot 3 Option ROM	[Disabled]	
PCI Slot 4 Option ROM	[Disabled]	
		F1: General Help
		F4: Save & Exit Setup
		ESC: Exit
Version 2.14.12	19n Copyright (C) 2012 Ame	rican Megatrends, Inc.

至此内置磁盘有效化的操作结束。 现在内置磁盘已经为有效。接下来,禁用 OS 启动监视功能。 请跳至 "1.5 禁用 OS 启动监视功能" 继续安装。

1.4 启用 FC 卡

2.

3.

要重

以下步骤为向外置存储安装或再次安装 ESXi 时的步骤。

1. 开启连接在服务器的显示器和外围设备。

如果电源线连接在电源控制器如 UPS 上,确保其已经通电。 注意 拆下前边框。. 按下服务器正面的 POWER 开关。 掀起塑料盖,按下 POWER 开关。 在"NEC"标志出现前不要关闭电源。



过一会儿, "NEC" 标志会在屏幕上出现。

- 提示 当屏幕上出现"NEC"标志时,服务器会执行 power-on self test (POST) 来自检。详细信息请 参考用户指南的第3章 (1.1 POST 检查)。
- 注意 如果服务器在 POST 过程中发现报错,会中断 POST 并显示错误消息。请参考维护指南的 第1章(6.2 POST 错误消息)。

4. 运行 POST.

过一会儿, 屏幕的做下方会出现如下消息。 Press <F2> SETUP, <F4> ROM Utility, <F12> Network

如果按 **F2**, SETUP 会在 POST 后启动并出现 Main 菜单。(也可以在扩展选项 ROM 时按 **F2** 来启动 SETUP。) <例子>

Aptio Setup UH Main Advanced Security S	ility – Copyright (C) 2012 Amer: Server Boot Save & Exit	ican Megatrends, Inc.
BIOS Information BIOS Version Build Date Access Level	6.0:34 05/30/2012 Administrator	Set the Date. Use Tab to switch between Date elements.
Memory Information Total Memory	16384 MB	
System Date System Time	[Thu 06/28/2012] [13:51:11]	
		 F1: General Help
		F4: Save & Exit Setup ESC: Exit
Version 2.14.	1219n Copyright (C) 2012 America	an Megatrends, Inc.

提示

关于[System Time],使用世界标准时间 (UTC)。指定的 UTC 时间用于接下来要安装的 ESXi host。在 ftSys Management Appliance 或其他 guest OS 中,设置各自系统的时区。

5. 当移动光标至"Advanced"时,会显示 Advanced 菜单。 选择"PCI Configuration" 并按 Enter.



将光标移至"PCI Slot x Option ROM" (x: 安装了 FC 卡的插槽) 并按 Enter。
 参数会被显示。
 <例子>

Aptio Setup Ut Advanced	ility – Copyright (C) 2012 Americ	an Megatrends, Inc.
SAS Option ROM Scan LAN1 Option ROM Scan LAN2 Option ROM Scan LAN3 Option ROM Scan LAN4 Option ROM Scan PCI Slot 1 Option ROM PCI Slot 2 Option ROM PCI Slot 3 Option ROM PCI Slot 4 Option ROM	[Disabled] [PXE Boot] [PXE Boot] [PXE Boot] [PXE Boot] [Disabled] [Disabled] [Disabled] [Disabled] PCI Slot 3 Option RDM	Disables/Enables device expansion ROM.
		F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit

- 在参数中选择 "Enabled" 并按 Enter。
 PCI Slotx Option ROM 配置的当前显示会被变为"Enabled"。
- 8. 为安装了 FC 卡的 PCI 插槽选择除 PCI Slot x Option ROM 以外的项目,并按 Enter。从参数显示中 选择 Disabled, 然后按 Enter。对安装了 FC 卡的 PCI 插槽用的 PCI Slot x Option ROM 以外的所有 项目重复这个操作。

Aptio Setup Uti: Advanced	Lity – Copyright (C) 2012 Amer:	ican Megatrends, Inc.
SAS Option ROM Scan LANI Option ROM Scan LAN2 Option ROM Scan LAN3 Option ROM Scan LAN4 Option ROM Scan PCI Slot 1 Option ROM PCI Slot 2 Option ROM PCI Slot 3 Option ROM PCI Slot 4 Option ROM	[Disabled] [PXE Boot] [PXE Boot] [PXE Boot] [PXE Boot] [Disabled] [Disabled] [Disabled] PCI Slot 3 Option ROM — Disabled Enabled	Disables/Enables device expansion ROM. F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit

9. 确保安装了 FC 卡的 PCI 插槽用的 PCI Slot x Option ROM 显示为 Enabled,而其他项目显示为 Disabled。

<例子>

Aptio Setup	Utility – Copyright (C) 2012 Amer	rican Megatrends, Inc.
Advanced		
SAS Option ROM Scan	[Disabled]	Selects the Boot Option for
LAN1 Option ROM Scan	[Disabled]	SAS Devices.
LAN2 Option ROM Scan	[Disabled]	
LAN3 Option ROM Scan	[Disabled]	
LAN4 Option ROM Scan	[Disabled]	
DOT Olat 4 Outline DOM	[Dirah Ind]	
PCI SIULI OPTION ROM	[Disabled]	
PCI SIDE 2 Option ROM	[DISdDIEU]	
PCI Sidt 3 Option ROM	[Dischled]	
FCI SIOC 4 OPCION KOM	[DISableu]	
		E1: Comercal Helm
		F4: Save & Evit Setum
		ESC: Exit
Vancian 2	14 1919p Copunisht (C) 2012 Amonic	aan Magataanda . Taa
VENSIUN 2	ATTEIN CODALIBUT (C) SOIS HUBBLE	an negatienus, inc.

至此 FC 卡的有效化操作结束。

接下来,禁用 OS 启动监视功能。

执行 "1.5 禁用 OS 启动监视功能" 继续安装。

1.5 禁用 OS 启动监视功能

开始启动系统之前,需要禁用 OS 启动监视功能。

重要 在设置安装系统前,请务必禁用启动监视功能。

本服务器具有启动时监视服务器的功能。(出厂设置时为有效)

如果未禁用此功能,在 OS 安装窗口显示期间,系统将被强行重启,安装无法顺利完成, BIOS 运行也会出现异常,反复安装 OS。

如果安装失败,预安装操作系统将失效,需要重新安装操作系统。

- **提示** 有关用于启动监视功能的 BIOS 设置实用程序以及参数设置的详细信息,请参考维护指南的 第 3 章(1. 系统 BIOS)。
- 当光标移动至"Server",会显示 Server 菜单。
 将光标移至 "OS Boot Monitoring" 并按下 Enter。
 显示参数。

System Management Event Log Configuration		
FRB-2 Timer PCI Enumeration Monitoring PCI Enumeration Monitoring Timeout Option ROM Scan Monitoring Obtion ROM Scan Monitoring OS Boot Monitoring OS Boot Monitoring POST Pause Monitoring POST Pause Monitoring Timeout Thermal Sensor POST Erron Pause AC-LINK	[Enabled] [Enabled] 100 [Enabled] 300 [Enabled] 600 [Enabled] [Bnabled] [Disabled] [Stay Off]	
		F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit

在参数中选择"Disabled"并按下 Enter。
 则当前显示的 OS 启动监视设置变为"Disabled"。

3. 将光标移至 Save & Exit,显示 Save & Exit 菜单。

Aptio Setup Utility – Copyright (C) 2012 Amer Main Advanced Security Server Boot Save & Exit	rican Megatrends, Inc.
Save & Exit Options Save Changes and Exit Discard Changes Discard Changes Load Setup Defaults	Exit system setup after saving the changes.
	F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit

4. 选择 Save changes and Exit。

在下面的确认窗口中,选择 [Yes]保存参数,然后退出 SETUP。



至此,完成 OS 启动监视功能的切换操作。

SETUP 结束后系统重启。



安装 ESXi 时,关闭准备安装的服务器。

要继续进行安装步骤,如果 FC 卡已经启用,请执行下一页的 "1.6 使用 QLogic 配置 HBA", 如果内置磁盘已经启用则跳至 "1.7 安装 VMware ESXi"。

1.6 使用	QLogic	配置 HBA
--------	--------	--------



1-2 选中 "Configuration Settings", 然后按 Enter。



1-3 选择"Adapter Settings" 然后按 Enter。



1-4 选择 "Host Adapter BIOS" 然后按 Enter 将设置改为 "Enabled"。 (缺省值为"Disabled"。)



- QLogic FastfUTIL Selected Adapter Adapter Type Address Slot Bus Device Function QLE2560 C000 03 BF 00 0 Configuration Settings Adapter Settings Selectable Boot Settings Restore Default Settings Restore Default Settings Raw Noran Data Advanced Adapter Settings Use <Arrow keys> to move cursor, <Enter> to select option, <Esc> to backup
- 1-5 返回 Configuration Settings 画面按 ESC 。

1-6 选择 "Selectable Boot Settings", 然后按 Enter。



- st!UTII Adapter Type QLE2560 Slot Bus Device Function 03 8F 00 0 C000 Selectable Boot Settings Selectable Boot: (Primary) Boot Port Name,Lun: Boot Port Name,Lun: Boot Port Name,Lun: 0 0 0 Boot Port Name,Lun: 0 Boot Port Name,Lun: Boot Port Name,Lun: Boot Port Name,Lun: 0 0 Boot Port Name, Lun: 000000000000000, 0 Press "C" to clear a Boot Port Name entry
- 选择 "Selectable Boot",然后按 Enter 改变设置为 "Enabled"。 (缺省值为 "Disabled"。)

1-8 选择"(Primary) Boot Port Name, Lun:", 然后按 Enter。

			QLogic	Fast!U	FIL				
			-Selected	l Adapt	er—				
	Adap	ter Type	Address	Slot	Bus	Device	Function		
	QLE2	560	C000	03	8F	00	0		
		888888888888888888888888888888888888888		18888888888888	8888888	888888888888888888888888888888888888888	886886888888888888888888888888888888888		
			=Selectable	Boot	Sett	ings===			
			00100000	. 2000		ingo -			
	Selectabl	e Boot:			E	nabled			
	(Primary)	Boot Po	rt Name,Lur	it in the	00	9000000	00000000,	0	
		Boot Po:	rt Name,Lur	it in the	00	9000000	00000000,	0	
		Boot Po:	rt Name,Lur	it in the	- 00	9000000	00000000,	0	
		Boot Po:	rt Name,Lur	it in the	- 00	9000000	00000000,	0	
		Boot Po:	rt Name,Lur	it in the	- 00	000000	00000000,	0	
		Boot Po:	rt Name,Lur	it. Second	00	9000000	00000000,	0	
		Boot Po:	rt Name,Lur	it	- 00	9000000	00000000,	0	
		Boot Po:	rt Name,Lur	it	- 00	000000	00000000,	0	
		Press "	C" to clear	• a Boo	t Poi	rt Name	entry		
		000000000000000000000000000000000000000				000000000000000000000000000000000000000	000000000000000000000000000000000000000		
U	se (Arrow	⊨keys≻a	nd <enter></enter>	to cha	nge s	setting	s, <esc≻ t<="" td=""><td>o exi</td><td>it</td></esc≻>	o exi	it

ID	Vendor	Product	Rev	Port Name	Port ID
0	NEC	DISK ARRAY	1000	210000255C3A05CD	0000B3
1	No devi	ce present			
2	No devi	ce present			
3	No devi	ce present			
4	No devi	ce present			
5	No devi	ce present			
6	No devi	ce present			
7	No devi	ce present			
8	No devi	ce present			
9	No devi	ce present			
10	No devi	ce present			
11	No devi	ce present			
12	No devi	ce present			
13	No devi	ce present			
14	No devi	ce present			
15	No devi	ce present			

1-9 被 FC 卡认识的存储设备在 "Select Fibre Channel Device" 窗口中显示。选择启动所需的存储设备,然后按 Enter。

1-10 在 "Select LUN" 窗口中,选择用于启动的 LUN,然后按 Enter。



Adap lected Slot Bus Device Function 03 8F 00 0 Adapter Type QLE2560 Address C000 =Selectable Boot Settings= Selectable Boot: (Primary) Boot Port Name,Lun: Enabled 210000255C3A05CD, 0 Boot Port Name,Lun: 000000000000000000, Boot Port Name,Lun: Boot Port Name,Lun: Boot Port Name,Lun: 000000000000000, Boot Port Name, Lun: 000000000000000, 0 Boot Port Name, Lun: 000000000000000, 0 Boot Port Name,Lun: Press "C" to clear a Boot Port Name entry

1-11 分别在步骤 1-9 和 1-10 所指定的端口名和 LUN 用于 "(Primary) Boot Port Name, Lun:"。

注意

画面所显示的步骤 1-9 至 1-11 仅为举例。由于外接存储的产品名称和所做的设置(如逻辑 磁盘设置)不同,所显示的信息也会有所不同。

1-12 按两次 ESC 显示确认窗口。

选择 "Save changes", 然后按 Enter。



QLogic Fast!UTIL Selected Adapter Adapter Type Address Slot Bus Device Function QLE2560 C000 03 BF 00 0 Fast!UTIL Options Configuration Settings Scan Fibre Devices Fibre Disk Utility Loopback Data Test Select Host Adapter Exit Fast!UTIL Use ⟨Arrow keys⟩ to move cursor, ⟨Enter⟩ to select option, ⟨Esc> to backup

1-13 选择 "Exit Fast!UTIL", 然后按 Enter。

1-14 选择 "Reboot System", 然后按 Enter 重启系统。

		QLogic Fast!	UTIL			
		<mark>Reboot System</mark> Return to Fas	tiUTIL			
llse (Arrou	keus> to move	cursor. (Enter)	to select	ontion.	<pre>Kesc> to</pre>	backun

2. 配置 CPU/IO 模块 1。

按下在正面的控制盘上的 POWER 开关来关闭服务器。 然后,从服务器上断开所有电源线缆。



- 3. 按照以下顺序连接电源线来从 CPU/IO 模块 1 启动系统。
 - (1) 连接电源线缆至 AC 接入口 B。
 - (2) 连接电源线缆至 AC 接入口 A。

重要	确保 CPU/IO 模块 1 上的主指示灯闪烁。
注意	如果断开电源线,再次连接前请至少等待 30 秒。
提示	关于 AC 接入口请参考第 1 章 (1.2 安装准备工作)。

4. 按下在正面控制盘上的 POWER 开关从 CPU/IO 模块 1 启动系统, 然后用同样的方法执行步骤 1-1 至 1-14。

注意 如果你断开电源线(AC 线缆) 并重新连接,按下电源开关(DC)启动前至少等待 30 秒。 Make 确保模块电源指示灯在 CPU/IO 模块 0 和 1 上闪烁,并按下电源开关。

5. 对 CPU/IO 模块 1 进行配置后,将 CPU/IO 模块 0 设为主模块。 按下在正面控制盘上的 POWER 开关关闭服务器。 然后,从服务器断开所有电源连线。

注意	确保断开电源线前系统电源指示灯不闪烁。

- 6. 按照以下顺序连接电源线来从 CPU/IO 模块 0 启动系统。
 - (1) 连接电源线缆至 AC 接入口 A。
 - (2) 连接电源线缆至 AC 接入口 B。

更要	确保在 CPU/IO 模块 0 上的 PRIMARY 指示灯是点亮的。							
注意	如果断开电源线,再次连接前请至少等待 30 秒。							
提示	关于 AC 接入口请参考第 1 章 (1.2 安装准备工作)。							

1.7 安装 VMware ESXi

1.7.1 安装 VMware ESXi

- 1. 开启服务器后立即将 VMware ESXi 5.5 Update1 安装 DVD 插入服务器的 DVD 驱动中。
- **2.** 如果服务器启动后出现 Boot Menu 画面,选择 **ESXi 5.5.0-xxxx standard installer** 并按 **Enter**。即使 不按 **Enter**,安装也会在几秒钟内自动开始。



3. 当出现安装确认消息,按 Enter。



4. 当 ESXi 的 End User License Agreement (EULA) 画面出现时, 按 F11。



磁盘选择画面[Select a Disk to Install or Upgrade] 出现。
 选择安装目标盘并记录下其 extent (以下画面中显示的划线部分), 然后按 Enter.

注意

写下的存储设备名会在为ftSys Management Appliance选择安装目标盘的时候用到 (请参考 第1章(1.8 安装 ftSys Management Appliance)).

<向内置磁盘安装 ESXi 时>

Select a Disk to Install or Upgrade										
* Contains a VMFS partition										
Storage Device Local: (none) Pennte:	Capacity									
SEAGATE ST9146853SS (nao.5000c500429010bf)	136.44 GiB									
(Esc) Cancel (F1) Details (F5) Refresh	(Enter) Continue									

提示 ESXi 的安装会将 MPM 设备识别为一个远程磁盘。所以,所插入的内置磁盘会被放置在 [Remote]类下面。

重要 重新安装 ESXi 时请注意以下内容。: 如果目标盘中含有任何数据,安装程序不会弹出消息来提示保存数据,因为 ESXi 的安装程 序无法识别阶层 MPM 磁盘的格式。因此,在安装 ESXi 之前请确保目标磁盘中不含有任何 数据(如果有,请事先进行保存)。

<当向外置存储安装 ESXi 时>

Select a Disk to Install or Upgrade										
* Contains a VMFS partition										
Storage D	evice								Capa	city
Local: (none) Remote: * NEC * NEC * NEC * NEC * NEC	DISK DISK DISK DISK	ARRA Y Arra y Arra y Arra y Arra y		(eui. (eui. (eui. (eui.	002550 002550 002550 102550	:3a05cd(:3a05cd(:3a05cd(:3a05cd(0001) 0002) 0003) 1004)	•	790.00 790.00 790.00 60.00	GiB GiB GiB GiB
	Cancel	(F1)	Detail	ls	(F5)	Refres			Cont inue	
6. 再次安装 ESXi 时,会显示覆盖确认消息。将光标移至 [Install],按空格查看后按 Enter.



7. 显示键盘设置选项画面时,选择所需键盘设置然后按 Enter.

Please select a keyboard layout
Finnish French German Greek Icelandic Italian Japanese
Use the arrow keys to scroll.
(Esc) Cancel (F9) Back (Enter) Continue

8. 当出现 root 密码输入画面时,输入密码后按 Enter.



9. 显示安装确认画面时,按F11开始安装。



10. 在 [Installation Complete] 画面中,按 Enter。ESXi 安装 DVD 会被弹出并且服务器重启。

Installation Complete
ESXi 5.5.0 has been successfully installed.
ESXi 5.5.0 will operate in evaluation mode for 60 days. To use ESXi 5.5.0 after the evaluation period, you must register for a VMware product license. To administer your server, use the vSphere Client or the Direct Control User Interface.
Remove the installation disc before rebooting.
Reboot the server to start using ESXi 5.5.0.
(Enter) Reboot

1.7.2 配置 ESXi

如果移除了 CPU/IO 模块 0 和 1 的 LAN 线缆,将它们重新连接。

将 LAN 线缆连接在 CPU/IO 模块 0 和 1 的 Port #1 接口 (1Gigabit)。(安装时,标准转换器(vSwitch0) 会被创建 至该接口。)

<R320d-E4 机型>



当安装的 ESXi 启动,按F2 并以 root 用户登录至系统。

在 System Customization 菜单中,配置如下所示的每个项目。



--设置 IP 地址。



- 1. 选择 [Configure Management Network] 并按 Enter.
- 2. 选择 [IP Configuration] 并按 Enter.
- 3. 选择 [Set static IP address and network configuration] 并按空格键。
- 4. 输入 [IP Address], [Subnet Mask] 和 [Default Gateway], 并按 Enter。
- 5. 在[Configure Management Network] 画面中按 ESC 显示确认画面。按Y 启用网络设置并返回主菜单。

注意 如果安装后 IP 地址发生了改变,请执行第1章 (2.3.1 如果 ESXi 主机网络配置发生了改变) 的步骤。

-指定 DNS 服务器时请执行以下步骤。

重要	指定可以正确获取主机名和 IP 地址的 DNS 服务器。如果指定了不正确的 DNS 服务器,安 装可能失败。
注意	可以在安装结束之后配置 DNS 服务器。
	如果主机名发生了改变,请执行第1章 (2.3.1 如果 ESXi 主机网络配置发生了改变)的步骤。

- 1. 选择 [Configure Management Network] 并按 Enter.
- 2. 选择[DNS Configuration] 并按 Enter.
- 3. 输入 [Primary DNS Server], [Alternate DNS Server] 和 [Hostname] 并按 Enter.
- 4. 在[Configure Management Network] 画面中按 ESC 显示确认画面。按Y 启用网络设置并返回主菜单。

-配置查找 DNS 域名时请执行以下步骤。

要重

- 1. 选择 [Configure Management Network] 并按 Enter。
- 2. 选择[Custom DNS Suffixes] 并按 Enter。
- 3. 在 [Custom DNS Suffixes] 对话框中输入一个或多个 DNS 后缀并按 Enter。
- **4.** 在 [Configure Management Network] 画面中,按 ESC 显示确认画面。按 Y 启用网络设置并返回主菜单。

如果指定了不正确的 DNS 域名,安装可能失败。

-当对 ESXi 主机启用 SSH 连接是请执行以下步骤。

- 1. 选择 [Troubleshooting Options] 并按 Enter。
- 2. 选择 [Enable SSH] 并按 Enter 将设置从[SSH is Disabled]改变为[SSH is Enabled]。
- 3. 按 ESC 返回 [System Customization]菜单。

按 ESC 注销。.

重要	这篇指南中描述的安装过程完成前不要更改在安装 ESXi 主机时创建的网络配置。					
	如果你需要添加标准交换机,请在安装过程完成后执行。					
注意	请根据自己的环境设置 [Configuration Management Network] 和 [Troubleshooting Options]。					
提示	如果在 Configure Management Network 中禁用了 lpv6,系统会自动重启。(不会显示重启确认消息。)					

1.7.3 从 vSphere Client 为 ESXi 主机配置防火墙

从 vSphere Client 连接到 ESXi 主机进行配置。

1. 从 vSphere Client 连接到 ESXi 主机(ft 服务器)。在[Configuration] 标签中,选择[Software] → [Security Profile] → [Firewall] 打开 [Properties].

🛃 esxiserver - vSphere Client	t							
Eile Edit View Inventory Administration Plug-ins Help								
A Home b all Inventory b B Inventory								
5 C								
esxiserver	Cyanus 131 fitteem nec com VMware	ESVi and a series	Evaluation (60)					
Cygnosrol.nteam.aec.com www.are.es.nteam.are.com www.are.es								
	Getting Started Summary Virtual M	achines Resource Allo	ocation Performan	ce Configuration	Local Users & Groups	Events Permise V		
	Hardware	Security Profil	e			î		
	Health Status	Services			Refresh	Properties		
	Processors	I/O Redirecto	r (Active Directory S	ervice)				
	Memory	snmpd Natwork Logi	n Faruar (Activa Din	actory Convica)				
	Storage	lbtd	II Server (Active Dil	ectory service)				
	Networking	vpxa						
	Storage Adapters	ESXi Shell						
	Network Adapters	xorg	. A		(Constant)	_		
	Advanced Settings	NTP Daemon	Authentication Ser	ver (Active Director	y Service)			
	Power Management	vprobed						
	- 0	SSH						
	Software	Direct Consol	e UI					
	Licensed Features	CIM Server			Defeat			
	Time Configuration	Firewall	**		Refresh	Properties		
	DNS and Routing	CIM Secure Se	erver	5989 (TCP)	All			
	Authentication Services	NFC		902 (TCP)	All			
	Virtual Machine Startup/Shutdown	vMotion		8000 (TCP)	All			
	Virtual Machine Swapfile Location	DVSSync		8301,8302 (UDP)	All			
l b	Security Profile	rat		2255 (TCP)	All	_		
Recent Tasks			Nam	e, Target or Status	contains: 🗸	Clear ×		
Name		Target	Status	Details Ini	tiated by Requested	Start Ti 😴 Start Tim		
Open firewall ports		esxiserver	Completed	ro	ot 2014/10/30	9:25:53 2014/10/:		
Exit maintenance mode		esxis erver	Completed	ro	ot 2014/10/30	9:21:30 2014/10/3		
•						Þ		
🐖 Tasks					Evaluation Mode: 60 da	ys remaining root 🏼 🎢		

2. 在[Firewall Properties] 画面,选中 [syslog] 复选框并按 [OK]。

Firewall Properties							
Ren By de acces	note Access efault, remote dients are ssing services on remote	prevented fro hosts.	m accessing services o	n this host, and local clients	are prevente	d from	
open	ed and stop when all of t	access to a se heir ports are (losed, or as configure	s will start automatically wr d.	ien their ports	are	
	Label		Incoming Ports	Outgoing Ports	Protocols	Daemon	
	DVFilter		2222		TCP	N/A	
	vprobeServer		57007		TCP	Stopped	
⊻	HBR			31031,44046	TCP	N/A	
~	rdt		2233	2233	TCP	N/A	
~	Fault Tolerance		8100,8200,8300	80,8100,8200,8300	TCP,UDP	N/A	
2	syslog			514,1514	UDP,TCP	N/A	
4	VMware vCenterAgent			902	UDP	Stopped	
	IKED		500	500	UDP	N/A	
	VM serial port connect	ed over net	23,1024-65535	0-65535	TCP	N/A	
	http Client			80,443	TCP	N/A	-
•[•	
Ger Ser	vice Properties	SSH Client					
Pi	ackage Information:						
Fin	ewall Settings						
A	llowed IP Addresses:	All					
				Fin	ewall	Options	
				ОК	Cancel	<u> </u>	elp

至此, ESXi 安装完成。

1.8 安装 ftSys Management Appliance

从 vSphere Client 连接到 ESXi 主机进行安装。

更要	•	确认从 vSphere Client 连接到 ESXi 主机。 不要连接到 vCenter Server。
	•	安装 ftSys Management Appliance 完成前不要添加 ESXi 主机到 vCenter Server。

1.8.1 检查安装目标盘

注意

ftSys Management Appliance 必须安装在 ESXi 主机所在的磁盘。如果系统中包含多个磁盘, 请进一步执行如下步骤。

1. 在 vSphere Client 选择 ESXi 主机,从[Summary]标签的[Storage]列表中选择一个存储设备来显示其属 性。

🛃 esxiserver – vSphere Clie	ent							
Eile Edit View Inventory Administration Plug-ins Help								
A Home b S Inventory b S Inventory								
Sxiserver Cymnus131.ftteam.nec.com VMware FSX: 5.53.1547381 Evaluation (60 days remaining)								
Gatting Stated, Summary, Victual Machines, Pasourze Allocation, Performance, Configuration, Local Lisers & Groups, Events, Parmies								
	Getting stated							
	Configuration Issues							
	SSH for the host has been enabled	1						
	General		Resources					
		100	CPILucade: 154 MHz Capacity					
	Model:	Express5800/R320d-M4 IN	20 x 2.499 GHz					
	CPU Cores:	20 CPUs x 2,499 GHz	Memory usage: 1621.00 MB Capacity					
	Processor Type:	Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 v2 @ 2.50GHz	24560.32 MB					
	License:	Evaluation Mode -	Storage 🛆 Drive Type Capacity					
	Dragonar Sadiata	2	datast					
	Cores per Socket:	2						
	Logical Processors:	40	Rename					
	Hyperthreading:	Active	VM Ne Unmount					
	Number of NICs:	8	Delete					
	State:	Connected	Refresh					
	Virtual Machines and Templates:	0	Fault Tolera					
	vMotion Enabled:	N/A	Properties					
	VMware EVC Mode:	Disabled	Fault Tolerani Copy to Clipboard Ctrl+C					
I	<u></u>	·	Refresh Virtual Machine Counts					
Recent Tasks			Name, Target or Status contains: 👻 🛛 🛛 Clear					
Name		Target Statu	is Details Initiated by Requested Start Ti 🖙 Start Ti					
🌮 Open firewall ports		🗐 esxiserver 📀 (Completed root 2014/10/30 9:25:53 2014/1					
•								
🚰 Tasks Evaluation Mode: 60 days remaining root 🥢								
			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					

2. 确认所选的存储设备与安装 ESXi 主机时所选的磁盘具有相同的大小。

<安装到内置磁盘上的例子>

datastore1 Properties		
/olume Properties		
General	Format	
Datastore Name: datastore1 Rename	File System: VMFS	5.58
Total Capacity: 131 50 GB Increase	Maximum File Size: 2.00 T	В
	Block Size: 1 MB	
xtents VMFS file system can span multiple hard disk partitions, or xtents. In create a single logical volume.	Extent Device The extent selected on the left resid disk described below.	les on the LUN or physical
Extent	Device	Capacity
SEAGATE Serial Attached SCSLDISK (naa.5000CS00429010DF):5	SEAGATE Serial Attached SC	136.44 GB
	Primary Partitions	Capacity
	1. Legacy MBR	4.00 MB
	2. Legacy MBR	250.00 MB
	3. Legacy MBR	250.00 MB
	 VMware Diagnostic 	110.00 MB
	5. Legacy MBR	286.00 MB
	5. Legacy MBR 6. Legacy MBR Refr	286.00 MB esh Manage Paths
	5. Legacy MBR 6. Legacy MBR Refr	286.00 MB
	5. Legacy MBR 6. Legacy MBR Refr	286.00 MB

<安装到外接存储上的例子>

🤗 istorage_ftsys Properties		×
Volume Properties		
General	- Format	
Datastore Name: istorage_ftsys Rename	File System: VMF	S 5.58
Total Capacity: 55.00 GB Increase	Maximum File Size: 2.0	ОТВ
	Block Size: 1 M	в
Extents A VMFS file system can span multiple hard disk partitions, or extents, to create a single logical volume.	Extent Device The extent selected on the left re disk described below.	sides on the LUN or physical
Extent	Device	Capacity
NEC Fibre Channel Disk (eui,00255c3a05cd0004);3	NEC Fibre Channel Disk (eui.	60.00 GB
	Primary Partitions	Capacity
	1. Legacy MBR	4.00 MB
	2. Legacy MBR	250.00 MB
	3. Legacy MBR	250.00 MB
	4. VMware Diagnostic	110.00 MB
	5. Legacy MBR	286.00 MB
	6. Legacy MBR R	efresh Manage Paths
		Close <u>H</u> elp



1.8.2 安装 ftSys Management Appliance

- 1. 将 ft Server Control Software 安装 DVD 插入 vSphere Client 所在机器的 DVD 驱动器中。
- 2. 启动 vSphere Client 并连接至 ESXi 主机。
- 3. 在 vSphere Client,选择 [File] → [Deploy OVF Template...]。
- 4. 在屏幕中点击 [Browse...] 来打开 DVD 的装置文件夹,选择.ova 文件,然后点击 [Next]。

🚱 Deploy OVF Template		- 🗆 ×
Source Select the source location		
Source OVF Template Details Name and Location Disk Format Ready to Complete	Deploy from a file or URL E:Wappliance\ftSysMgt-5.1.1-233_OVF 10.ova To a Contract of the internet, or specify a location accessible from your computer, such as a local hard drive, a network share, or a CD/DVD drive.	
Help	≤Badk Next ≥	Cancel

5. 在 [OVF Template Details] 画面,点击[Next]。

🛃 Deploy OVF Template				
OVF Template Details Verify OVF template details	5.			
Source OVF Template Details End User License Agreement Name and Location Disk Format Ready to Complete	Product: Version: Vendor: Publisher: Download size: Size on disk: Description:	R5yeMgt 5.1.1.2 NEC Corporation No certificate present 683.4 MB 1.8.68 (thin provisioned) 10.0 GB (thick provisioned) ftSys System Management Appliance		
Help			≤Back Next ≥	Cancel

6. 在 [End User License Agreement] 画面,对表示的每部分许可协议点击 [Accept]。对所有部分都点击 [Accept] 后,点击[Next]。

🛃 Deploy OVF Template		_ 🗆 🗙
End User License Agreemen Accept the end user license	nt agreements.	
Source OVF Template Details End User License Agreem Name and Location Disk Format Ready to Complete	Accept license 1 of 4. NEC Software License Agreement 1. License MCC Corporation (Preiniafter referred to as "NEC") grants you a personal and non-exclusive License to use the provided software (the "Software") only on one machine at any one time, and only in the country where you acquired the Software. The Software is in "Soft" on andhine when it is loaded into temporary memory (i.e. RAM) or installed into permanent memory (i.e. Rand disk or other storage device) of that machine. You obtain no license other than those expressly granted you under this Agreement. 9. Period 10. This Agreement comes into effect on the day when you received the software. 10. How and the owners of the corporing to any other intellectual property rights to the Software (hereonater referred to as "Ourners") may terminate the license granted you ther with 'you fail to comply with a software. 10. Just manual the license granted hereunder by notifying us in writing at least one month prior to the desired termination date. 10. Hock and the owners of the corporing to any other intellectual property rights to the Software (hereunder at any turif' you fail to comply with the license granted you large and the 'you fail to comply with the license granted by a thereunder at any turif' you fail to comply with the license you option of the license, prover and annual and other materials provided with the Software. 1. Intellectual Property Rights can be protected as a matter of Juapan (USA), or any other applicable laws and regulations. 1. Copying, modification	
	(c) foot may make only one copy of the software solary to a backap paperse, provided that you shall reproduce the copyright notices on each copy of <u>Accept</u>	•
Help	≤Back Next≥	Cancel

7. 在 [Name and Location]画面, 输入 ftSys Management Appliance 的名称并点击 [Next]。

Deploy OVF Template	
Name and Location Specify a name and locatio	n for the deployed template
Source	Name:
OVF Template Details	ftSys/Mgt-Cygnus31
Name and Location	The name can contain up to 80 characters and it must be unique within the inventory folder.
Disk Format	
Ready to Complete	
1	
<u>H</u> elp	≤ Back Next ≥ Cancel
	line and the second
注音	关于 ftSvs Management Appliance 的命名。从系统操作管理的角度出发 推荐创建一
江西	A holys management Appliance in that, MASLERF 1240171200, JEFEIDE
	(契附命名 惯 例。
	(字符串"ftSvsMat" 为安装程序自动加的前缀)

Ex。) "ftSysMgt-[ESXi host name]"

8. 出现[Storage] 画面时,选择在安装 ESXi 主机时所选的存储,然后点击 [Next]。

🛃 Deploy OVF Template		<u>- 🗆 ×</u>						
Storage								
Where do you want to sto	e the virtual machine files?							
Courses								
<u>Source</u> OVE Template Details	Select a destination storage for the virtual machine files:							
End User License Agreement	Name Drive Type Capacity Provisioned Free Type	Thin Prov						
Name and Location	istorage_ftsys Non-SSD 55.00 GB 971.00 MB 54.05 GB VMFS5	Supporte						
Storage	U Cygnus_Sys2 Non-SSD 28.00 GB 10.94 GB 17.06 GB VMFS5	Supporte						
Disk Format Ready to Complete	atastomo Non-SSD 327.75 GB 147.80 GB 184.42 GB VMFSS	Supporte						
rectary to complete								
		•						
	Disable Storage DRS for this virtual machine							
	Select a datastore:							
	Name Drive Type Capacity Provisioned Free Type	Thin Provi						
Help	< Back Novt >	Cancel						
	<u>≤back</u> Next≥	Caricei						
		///						

要重

ftSys Management Appliance 安装在 ESXi 主机所在的磁盘上。

因此,您需要选择 ESXi 安装时所选择的磁盘。

- **9.** 在 [Disk Format] 画面, 会显示以下项目:
 - Thick Provision Lazy Zeroed
 - Thick Provision Eager Zeroed
 - Thin Provision

选择 [Thick Provision Lazy Zeroed] 然后点击 [Next]。

🛃 Deploy OVF Template				_ 🗆 🗡
Disk Format In which format do you wa	nt to store the virtual disks?			
Source OVF Template Details End User License Agreement Name and Location Disk Format Ready to Complete	Datastore: Available space (GB): Thick Provision Lazy Zero Thick Provision Eager Zero Thin Provision	datastore1		
Help			≤Back Next ≥	Cancel

10. 在 [Ready to Complete]画面,选中 [Power on after deployment] 复选框并点击[Finish]。

🛃 Deploy OVF Template			_ 🗆 🗙
Ready to Complete Are these the options you	want to use?		
Source OVF: Template Details End User License Agreement Name and Location Disk Format Ready to Complete	When you dick Finish, the deployment settings: OVF file: Download size: Size on disk: Name: Host/Cluster: Disk provisioning: Network Mapping:	ent task wil be started. Et]appliance[ftSysMgt-5.1.1-233_OVF10.ova 683.4 MB 10.0 GB ftSysMgt-CygnusI31 Cygnus32.ftteam.nec.com datastore1 Thick Provision Lazy Zeroed "Network 1" to "VM Network"	
Help		≤ Back Finish	Cancel

11. 部署完成后,请确认 ftSys Management Appliance 被添加至 ESXi 主机并且电源开启。

🛃 esxiserver - vSphere Clien	it		
File Edit View Inventory Admi	inistration Plug-ins Hel	2	
💽 🖸 🏠 Home 🕨 🛃	Inventory 🕨 🗊 Inve	ntory	
E esxiserver	tSysMgt-Cygnus31 Getting Started Summa	ry Resource Allocation Performance	Events Console Permissions
	General		Resources
	Guest OS: VM Version: CPU: Memory:	CentOS 4/5/6 (64-bit) 7 1 vCPU 1024 MB	Consumed Host CPU: Consumed Host Memory: Active Guest Memory:
	Memory Overhead:	23.27 MB	Provisioned Storage:
	VMware Tools: IP Addresses:	⑦ Running (3rd-party/Independent) 192.168.1.201 View all	Not-shared Storage: Used Storage:
	DNS Name:	localhost	Storage 🗠 1 datastore1
	State: Host: Active Tasks:	Powered On Cygnus31.ftteam.nec.com	✓ Network *
	vSphere HA Protection:	② N/A	👳 VM Network !

- escienter vSphere Client
 Ele Edit View Eventory Administration Ellerins Belo
 El
 America Administration Ellerins Belo
 Ele Administration Ellerins Belo
 Ele Administration Ellerins tSysMgt-Cygnus131 ftSysMgt-Cygnus131 ary R age this VM browse to https://192.168.1.248:5488/ Use Arrow Keys to navigate and (ENTER) to select your choice Configure Metwork Set Timezone (Current:UTC) lecent Tasks Name. Target or Status contains + Initiated by Requested Start Ti... v: | Start Tim Evaluation Mode 60 days remaining root Tasks ESXi 主机和 ftSys Management Appliance 必须在同一个网络中。 要重
- 12. 执行以下及随后操作,请打开 ftSys Management Appliance 的控制台,并使用主菜单(蓝屏)进行配置。

- - 指定可以正确获取主机名和 IP 地址的 DNS 服务器。如果指定了不正确的 DNS 服务器, 安装可能失败。
- 提示 可以在安装结束之后配置 DNS 服务器。
- 13. 使用静态 IP 地址

在 ftSys Management Appliance 的主菜单,选择[Configure Network]。按 6 并按照画面提示"Enter a menu Number [0]" 指定 IP 地址。然后,按1 返回到 ftSys Management Appliance 的主菜单。



14. 指定一个时区

从 ftSys Management Appliance 的主菜单,选择 [Set Timezone] 并选择您所在的地区。

15. 改变初始密码

从 ftSys Management Appliance 的主菜单,选择[Login] 并以 root 用户使用密码"ftServer"登录。根据 需要,使用以下命令改变密码。

passwd root

1.9 安装ft控制软件

从 vSphere Client 连接至 ESXi 主机进行配置。



1. 要向内置磁盘安装 ft 控制软件,请向 CPU/IO 模块 1 的插槽 0 插入一个磁盘。



- 2. 将 ft 控制软件的安装 DVD 放入 vSphere Client 所在机器的 DVD 驱动中。
- **3.** 在 vSphere Client 的左边窗口选择 ftSys Management Appliance ,并点击工具栏上的 CD/DVD 按钮 连接带有 ft control software Install DVD 的 DVD 驱动器。
- 以 root 用户登录 ftSys Management Appliance。 初始密码为"ftServer"
- 5. 在 ftSys Management Appliance 控制台运行以下命令。
 - # /opt/ft/sbin/ft-install /dev/cdrom
- 6. 出现 ESXi 主机的 IP 地址记录画面时,输入 ESXi 主机的 IP 地址,然后按 Enter。

Name or IP Address of the host machine[]: _

7. 输入 ESXi 主机的 root 用户密码, 然后按 Enter。

Administrative password for xxx.xxx.xxx.xxx: _

8. 确认消息弹出时, 按 y。

Please refer to your system documentation before proceeding. Do you want to continue [Y/n]: _

9. 确认消息出现多次时,按 y。

Do you want to continue [Y/n]: _

10. 显示如下消息时,安装开始。

Installing to host xxx.xxx.xxx. Please wait... Updating the host's system software... 11. 安装最后出现重启确认消息时,按y。确认 ESXi 主机停止,然后移除ft 控制软件安装 DVD。

A host reboot is required to place these updates into service. Do you want to reboot now [Y/n]: _

注意	当 ESXi 主机重新启动时可能会显示一条消息,指示在 vSphere Client 有一处 Runtime 错误。
	<错误消息示例>
	Microsoft Visual C++ Runtime Library XI Image: Second S
	即使显示了此消息,您也可以将其忽略。 在显示消息的时候 ft 控制软件已经被成功地安装了。

12. 系统会重启,然后会进行ft模块注册以及磁盘复制。这些处理会花费几十分钟。



13. 系统重启后,确认服务器正面的系统 FT LED 点亮。

1 1 1	1 1 1 1	1 1 1 1				□ * □ & □ FT □ ID	System FT LED
, 1	1			۰Ô	-		
1	1	1	L L				
1	1	1					

提示

- 当向一个内置磁盘安装 ft 控制软件时, CPU/IO 模块的主 LED 会从#0 切换至 #1。 但是,这对继续进行安装不产生问题。
 当向一个外置存储安装 ft 控制软件时,不会发生 CPU/IO 模块的主 LED 的切换。
- 如果ft控制软件安装在内置磁盘,内置磁盘的存储设备名(datastore1)会在系统重启后变成 datastore2。然而这并不影响系统操作。



注意

ftSys Management Appliance 中通过 ntp 的时间同步不可用。

缺省情况下,ftSys Management Appliance 配置为通过 ESXi 主机执行时间同步。通过 ntp 在 ESXi 主机上执行时间同步会将 ftSys Management Appliance 的时间也一起同步。

提示

与 ESXi 主机的时间同步是在 ft 控制软件安装时被配置的。

ftSys Management Appliance 的[Summary] 标签, [Edit Settings] 显示的虚拟机的属性中的 [Options] 标签,以及通过选择[VMware Tools] → [Advanced]所表示的[Synchronize guest time with host] 选项框被启用。

ftSysM	lgt-Cygn	us31 - Vi	rtual Machine Properties	>
lardware	Options	Resources		Virtual Machine Version: 7
Settings			Summary	Power Controls
General O	ptions		ftSysMgt-Cygnus31	Shut Down Guest
VMware T	ools		Shut Down	
Power Ma	nagement		Standby	Suspend 💌
Advanced				Power on / Resume virtual machine
General			Normal	
CPUID I	Mask		Expose Nx flag to	
Memory	//CPU Hot	plug	Disabled/Disabled	Due Villuare Teals Serieta
Boot Op	otions		Normal Boot	Run vnware roois scripts
Fibre Ch	nannel NPI	V	None	After powering on
CPU/MN	40 Virtual	ization	Automatic	
Swapfil	e Location		Use default settings	After resuming
				₩ Before suspending
				₩ Before shutting down Guest
				Advanced
				Check and upgrade Tools during power cycling
				Synchronize quest time with host
Help				OK Cancel
Teb				Curter

1.10 应用补丁程序

访问 VMware 的如下网站, 下载补丁程序。

VMware ESXi 5.5, 补丁发布 ESXi550-201404001 (2076120)

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displa yKC&externalld=2076120

*本网站有可能在未经通知的情况下发生改变或删除。

1.11 安装ft控制软件后的设置

1.11.1 日志服务器

VMware ESXi 5.0 或更高版本不包含服务控制台。因此,通过向安装了 NEC ESMPRO 代理的日志服务器转发 ESXi 产生的日志,这种模式实现了系统日志报告。

使用 ftSys 管理设备作为日志服务器,按照本指南第 1 章(1.10.2 安装附带的包 - 当 ftSys 管理设备设置为日志服 务器)和第 2 章(1.1 NEC ESMPRO Agent)) 设置后无需再执行其他步骤。因为日志服务器会自动配置并转发 ESXi 生成的日志使其可用。

注意

使用 ftSys 管理设备之外的任何其他服务器作为日志服务器时,您需要单独准备一台 Linux 服务器。如何配置 Linux 服务器,请参考本指南的第 2 章(3. 配置独立日志服务器的步骤)。

使用 ftSys 管理设备作为日志服务器的场合。



使用其他 Linux 服务器作为日志服务器的场合。



注意

如果日志服务器单独重启,重启过程中收集的日志不会传到日志服务器上。

如果因重启导致日志服务器重启。ESXi 主机上收集的的之前安装过程中重启日志服务器的 日志,不会传到日志服务器上 如果日志服务器而不是 ftSys Management Appliance 已被使用并且使用 rsyslog 将 syslog 传送到 via TCP ,从 ESXi host 传送的日志将不会自动重启。运行如下命令重新加载 syslog 守护进程。

esxcli -s <IP address of ESXi server or machine name> system syslog reload

其他情况下当日志服务器启动时日志将自动从 ESXi 主机发送。

1.11.2 安装附带的包

从 vSphere Client 连接至 ESXi 主机进行配置。

要重

确认从 vSphere Client 连接到 ESXi 主机。 不要连接到 vCenter Server。

- 1. 将 ft 控制软件的安装 DVD 放入 vSphere Client 所在机器的 DVD 驱动中。
- **2.** 在 vSphere Client 的左侧窗口选择 ftSys Management Appliance,并在工具栏上点击 CD/DVD 按钮连 接放入 ft 控制软件光盘的 DVD 光驱。
- 3. 以 root 用户登录 ftSys Management Appliance。
- 4. 挂载 ft 控制软件的安装 DVD。如果存在/mnt/cdrom 目录,则不需要使用 mkdir 命令创建该目录。
 - # mkdir /mnt/cdrom
 # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
- 5. 运行附加包的安装程序。

•如果 ftSys Management Appliance 被设为日志服务器

/mnt/cdrom/NEC/install.sh

When a separate Linux server is set as the log server

- # /mnt/cdrom/NEC/install.sh -a
- 6. 选择键盘设置 ("us"为英语 101 或"jp"为日语 106) , 然后按 Enter。

Please choose a keyboard layout: [us(101) | jp(106)]

7. 为 NEC ESMPRO 报表选择一种语言 (英语或日语) 并输入"E" 或"J"。

Please choose a language for ESMPRO alert messages: [E(nglish) | J(apanese)]

注意 如果使用另一台 Linux 服务器作为日志服务器,不会出现该消息。

提示

本步骤安装的 NEC ESMPRO 报表用于 NEC ESMPRO Agent。关于 NEC ESMPRO Agent 的详细信息,请参考第 2 章(1.1 NEC ESMPRO Agent)。

8. 显示 ESXi 主机的 IP 地址。 确保这里显示的 IP 地址正确,输入 ESXi 主机的 root 密码,然后按 Enter。

ESXi host: xxx.xxx.xxx.xxx Enter the root password:

 显示消息提示您配置日志服务器。输入日志服务器的 IP 地址或机器名称,然后按 Enter。可以跳过此步 稍后进行设置。(这种情况下,请参考第3章(1. 配置独立日志服务器步骤).

注意 如果 ftSys Management Appliance 被设置为日志服务器,此消息不会出现。

10. 出现如下消息,输入"yes" 重启系统。ESXi 主机重启。

A host reboot is required to place these updates into service. Enter 'yes' to reboot now or 'no' to allow a manual reboot later: [yes]

11. 确保 ESXi 主机停止后,将 ft 控制软件的安装 DVD 从驱动器中取出。

1.11.3 检查 ft 服务器的状态

1. ftSys Management Appliance 重启后,查看复制状态。确认服务器正面的系统 FT LED 点亮。



2. 运行如下命令确认系统是否运行正常。

/opt/ft/sbin/ft-verify

每个配置的结果列表会被输出。如果所有项目都显示[PASS],则表明安装成功完成。

输出例:

ftSys Management Appliance hosted by xxx.xxx.xxx.xxx	[PASS]
Host is configured with enough memory	[PASS]
ftSys installed on host	[PASS]
Host software version matches appliance (5.1.1-233)	[PASS]
ftSys Management Appliance firewall settings	[PASS]
ftSys Management Appliance installed on boot volume	[PASS]
Multiple paths to storage	[PASS]
Network Configuration	[PASS]
Host ftSys service started	[PASS]
Host logs available after reboot	[PASS]
DNS Configuration	[PASS]

1.12 连接与配置选项

如果要向 NEC Express5800/ft 系列连接任何可选 PCI 板或外围设备,关闭 NEC Express5800/ft 系列的电源, 遵照维护指南中的第2章(5.7 PCI 卡)以及设备说明的指示进行连接。

有关如何安装和使用硬盘驱动器,请参考维护指南的第2章(2.磁盘操作)。

安装一经完成,一个端口的网络配置会被复制。如果要改变网络设置或者通过添加一个 LAN 卡进行复本设置, 需要从 vSphere Client 进行配置。

详细步骤请参考用户指南以及在以下网站搜索"Release5.5"所得到的文档包中的 Vmware vSphere 文档。

http://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html

*以上网站中的内容有可能在不经通知的情况下改变或删除。

有关如何配置重复的网络,请参考维护指南的第2章(3.双工网络配置)。

要保证足够的时间对光纤通道磁盘和光纤通道交换机等进行初始化,请通过设置系统 BIOS 配置实用工具来调整 [Server] - [Power On Delay Time]。

1.13 启用 OS 启动监视功能

启用 OS 启动监视功能。

根据第1章(1.5 禁用 OS 启动监视功能)在 BIOS SETUP 上启用 OS 启动监视功能。然后,适当地指定 OS 启动监视超时参数的超时时间。

提示	以秒为单位指定	E超时时间. 點	默认设定是(600 秒(10 分钟)。	
Main Advanc	Aptio Setup Utility – ed Security Server I	Copyright (C) 20 Boot Save & Exit)12 American Meį t	gatrends, Inc.	
 System Manage Event Log Cor FRB-2 Timer PCI Enumerati PCI Enumerati PCI Enumerati Option ROM Sc Option ROM Sc Os Boot Monit POST Pause Mc POST Pause Mc Thermal Sensc POST Error Pe AC-LINK 	ment figuration on Monitoring Timeout an Monitoring Timeout oring Timeout nitoring Timeout nitoring Timeout r use	[Enabled] [Enabled] 300 [Enabled] 600 [Enabled] [Enabled] [Disabled] [Stay Off]		F1: General Help F4: Save & Exit Setup ESC: Exit	

Ⅰ.Ⅰ4 备份系统信息

我们推荐在完成系统安装后备份系统信息。

使用系统信息的备份,可以在服务器修复后将该服务器特有的信息和设置还原。按照以下步骤对系统信息进行支配。

1.14.1 BIOS SETUP

- 1. 启动服务器,运行 POST。
- 屏幕如下显示时按下 F2。
 Press <F2> SETUP, <F4> ROM Utility, <F12> Network
- 3. 当 POST 完成后, 写下新的设定值。

< 例子 > [Advanced]-[PCI Configuration]-[SAS Option ROM Scan] [Advanced]-[PCI Configuration]-[PCI Slot x Option ROM] [Security] [Server]-[OS Boot Monitoring] [Server]-[AC-LINK] [Server]-[Power On Delay Time] [Boot]-[Boot Option Priorities]

 选择 Save changes and Exit。 在如下所示的确认窗口,选择 [Yes] Save configuration and exit? 然后,服务器将重启。

1.14.2 系统信息

- 运行 POST。
 当如下消息出现时,按下 F4。
 Press <F2> SETUP, <F4> ROM Utility, <F12> Network
- 当 POST 完成, 键盘选项惨淡出现。 如果选择键盘布局完成, 如下菜单将出现。

	_
Off-line TOOL MENU	
Maintenance Utility BMC Configuration Exit	

3. 选择 Maintenance Utility – System Information Viewer – Display System Information – System Information. 写下如下系统信息。

"Product Name" "FR Number" "Serial Number"

4. 按下 ESC 直到如下菜单出现。

Off-line TOOL MENU	
Maintenance Utility BMC Configuration Exit	

1.14.3 BMC 配置

- 1. 选择 BMC Configuration BMC Configuration. 写下已更改的 BMC 配置。
 - < 例子 >

"Network : CPU/IO module0"-"Property" "Network : CPU/IO module1"-"Property" "User Management"-"User Account"

2. 按下 ESC 直到如下菜单出现。

Off-line TOOL MENU
Maintenance Utility BMC Configuration Exit

3. 选择 "Exit" 退出。

1.15 基于安装 Guest OS 的安装步骤

关于安装 Guest OS 的安装步骤,请参考 VMware vSphere 的 "vSphere 虚拟机管理指南"。关于网络配置,请参考与本指南同包的 "vSphere 网络指南" 以及 VMware vSphere 的 ESXi 配置指南。

注意

操作过程中 Guest OS 不能使用 ESXi 主机上的 DVD 光驱。 要使用 DVD 光驱,请选择[Client Device] 对 guest OS 进行属性设置。

2. 安装完成后的步骤

2.1 确认 Kernel 版本

说明如何查看 ftSys Management Appliance 的 kernel 版本以及 VMware ESXi 的版本。 使用如下步骤查看版本。

VMware ESXi

1. 在 ftSys Management Appliance 中执行以下命令。

```
# esxcli -s </P address of ESXi host> system version get
Product: VMware ESXi
Version: 5.5.0
Build: Releasebuild-1746018
Update: 1
```

确保 Version, Build,以及 Update 与上面显示完全一致。

注意

补丁程序应用后"Build" 栏显示版本号。

ftSys Management Appliance

1. 在 ftSys Management Appliance 中执行以下命令。

```
# uname –a
Linux ftsysMgt-Cygnus 2.6.18-274.el5 #1 SMP Fri Jul 22 04:43:29
EDT 2011 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

"2.6.18-274.e15"表示 kernel 的版本,而 "#1 SMP Fri Jul 22 04:43:29 EDT 2011"则表示 kernel 的发 布信息。

确保 kernel 的版本正确。

至此版本确认完毕。

2.2 确认ft 控制软件版本

以下说明如何查看 ft 控制软件的版本。

遵照如下步骤确认版本:

注意

系统启动后如果必要进程没有运行,那么执行以下命令有可能失败。这种情况下,请等待一 会儿(几分钟左右),然后再试。

1. 在 ftSys Management Appliance 中执行以下命令。

/opt/ft/bin/ftsmaint -v
ftsys-ftsmaint version 5.1.1-233

操作中的ft 控制软件的版本会被显示。

确保版本与上面显示的完全一致。

至此版本确认完毕。

2.3 安装后改变配置的注意事项

完成安装后如果网络配置发生了改变,请执行如下命令。

重要 安装完成后更改配置。如果在安装过程中更改配置,可能导致意外的错误。

2.3.1 如果 ESXi 主机 IP 地址或 root 用户密码发生了改变

通过连接ESXi host在ftSys Management Appliance管理双工上运行的进程。

如果 ESXi主机IP地址或 root 用户密码发生了改变,在ftSys Management Appliance 上运行的进程将不能登录ESXi 主机。.

运行如下命令 , 使ftSys Management Appliance 能够检测到指定的ESXi 主机

/opt/ft/sbin/configure-appliance

运行命令后,运行如下命令重启ftSys Management Appliance

shutdown -r now

2.3.2 如果日志服务器的 IP 地址或主机名发生了改变

如果日志服务器的IP地址或主机名发生了改变,执行如下步骤。

注意

请参考第1章 (1.11.1. 日志服务器) 关于日志服务器。

- 1. 以 root 用户登录 ftSys Management Appliance。
- 2. 运行 build-loghost 命令并指定 日志服务器。 新的 IP 地址或主机名被识别成日志服务器。
 - # /opt/ft/sbin/build-loghost update -I <IP address of log server or machine name>
- 3. 运行 build-loghost 不带参数命令,确认新的 IP 地址或主机名适合被识别成日志服务器。
 - # /opt/ft/sbin/build-loghost

注意	执行例子: 当日志服务器的 IP 地址是 192.168.0.7:							
	<pre># /opt/ft/sbin/build-loghost Default Network Retry Timeout: 180 Local Log Output: /scratch/log Local Log Output Is Configured: true Local Log Output Is Persistent: true Local Logging Default Rotation Size: 1024 Local Logging Default Rotations: 8 Log To Unique Subdirectory: false 远程主机: 192.168.0.7</pre>							

4. 如果日志服务器而不是 ftSys Management Appliance 已被使用并且 syslog 被通过 TCP 传递, 请重新加载 syslog 守护进程。.

esxcli -s <IP address of ESXi server or machine name> system syslog reload 其他情况下, syslog 守护进程不需要重新加载 。

2.3.3 更改 ftSys Management Appliance 上的防护墙规则

默认防火墙规则

安装后的默认防火墙规则如下。

输入/输出	目标端口	源端口	协议	服务
输入	514	67-68	udp	syslogd *1
输入	22	*	tcp	ssh
输入	67-68	67-68	udp	bootp
输入	80	*	tcp	http
输入	161	*	*	SNMP
输入	443	*	tcp	https
输入	3052	*	*	APC
输入	5480	*	tcp	VAMI
输入	6547	*	tcp	APC
输入	8089	*	tcp	Apache/ftWeb
输入	8090	*	tcp	OSM
				CIM-Indications
输出	22	*	tcp	ssh
输出	23	*	tcp	telnet
输出	53	1024-65535	*	DNS
输出	67-68	67-68	udp	bootp
输出	80	*	tcp	http
输出	162	*	*	snmp-trap
输出	443	*	tcp	https
输出	5989	*	tcp	sfcbd/https
输出	*	3052	*	APC

*1. 当ftSys Management Appliance上配置了日志服务器时

使用除 Manager Report (SNMP)以外的报告方法,改变防火墙设置。当如下报告时,NEC ESMPRO Agent (表中称为 Agent)所使用的端口列表。

在表中的"Direction"首行包含双向箭头的,是处于通信开始时期,而其下面显示了返回的通信。

功能	入 (代理)	方向	出 (默认)	注解
Manager Report (SNMP)	自动	\rightarrow	162/udp	Port opening (默认)
Manager Report (TCP/IP)	自动	\rightarrow \downarrow	31134/tcp	
通过管理器 Express Report Service	自动	\rightarrow \leftarrow	31136/tcp	
HTTPS (通过管理器) Express Report Service	自动	\rightarrow \leftarrow	31138/tcp	
Express Report Service (网络邮件)	白动	\rightarrow \leftarrow	25/tcp	smtp
	日初	\rightarrow \leftarrow	110/tcp	рор3
Express Report Service (HTTPS)	自动	\rightarrow \leftarrow	443/tcp	https Port opening (默认)

添加新防火墙规则

重要 不要改变或删除默认的防火墙规则。只根据需要添加个别的规则。

注意

要启用 ftSys Management Appliance 的防火墙规则,需要重启 ftSys Management Appliance。不需要重启 ESXi 主机。

1. 打开 ftSys Management Appliance 上的防火墙配置文件(/etc/sysconfig/iptables)。

vi /etc/sysconfig/iptables

- 2. 改变防火墙规则并保存文件。
- 重启 ftSys Management Appliance 来启用规则。
 从 vSphere Client 重启 guest OS 或在控制台执行如下命令。

shutdown -r now

4. 重启 ftSys Management Appliance 后,执行如下命令确认系统运行成功。

/opt/ft/sbin/ft-verify

5. 如果成功,输出结果会显示 [PASS]。

ftSys Management Appliance hosted by xxx.xxx.xxx.xxx	[PASS]
Host is configured with enough memory	[PASS]
ftSys installed on host	[PASS]
Host software version matches appliance (5.1.1-233)	[PASS]
ftSys Management Appliance firewall settings	[PASS]
ftSys Management Appliance installed on boot volume	[PASS]
Multiple paths to storage	[PASS]
Network Configuration	[PASS]
Host ftSys service started	[PASS]
Host logs available after reboot	[PASS]
DNS Configuration	[PASS]

如果检查防火墙行为时系统运行不正常,检查规则或使用以下步骤恢复默认规则。

将防火墙恢复为默认规则

1. 删除 ftSys Management Appliance 上的防火墙配置文件 (/etc/sysconfig/iptables)。

rm /etc/sysconfig/iptables

2. 复制默认防火墙配置文件。

cp /etc/opt/ft/firewall.templ /etc/sysconfig/iptables

重启 ftSys Management Appliance 来启用规则。
 从 vSphere Client 重启 guest OS 或在控制台执行如下命令。

shutdown -r now



NEC Express5800 Series Express5800/R320d-E4, R320d-M4



本章简要介绍了附带的软件及其安装方法。

1. 服务器附带的软件

描述了服务器系统中要安装的附带的软件。

2. 管理 PC 附带的软件

描述了用于监视和管理服务器系统的"管理 PC"中要安装的附带的软件。

Ⅰ. 服务器附带的软件

附带的"NEC EXPRESSBUILDER" DVD 中包含用于管理 NEC Express5800/ft 系列的"NEC ESMPRO Manager"。此实用工具监视 Express5800/ft 服务器的状态。

1.1 NEC ESMPRO Agent

NEC ESMPRO Agent 是用于监视 NEC Express5800/ft 系列上软硬件的操作状态、配置信息、故障状态应用程序。当它检出问题时,会向 NEC ESMPRO Manager 所安装的电脑发送消息。

用户需要将 NEC ESMPRO Agent 安装在日志服务器上。

为了 NEC ESMPRO Agent 的操作,需要根据您的环境设置进行配置。请参考 ft 控制软件的安装 DVD 中包含的 用户指南(NEC/esmpro_sa/doc/Inx_esm_users_e.pdf)。

NEC ESMPRO Agent 存在于ft 控制软件的安装 DVD 中。

以下为将 ft 管理装置配置为日志服务器的步骤。如果将其他服务器作为日志服务器使用,请参考第3章 (1. 配置 独立日志服务器的步骤)关于日志服务器。

注意	请参考第1章(1.11.1. 日志服务器)关于日志服务器。							
注意	请确保 NEC ESMPRO Agent 被安装到日志服务器上。							
	如果故障原因使 ft 服务器的状态发生变化, NEC ESMPRO Agent 会通知。							
	NEC ESMPRO Agent 只通知服务器的状态变化,不通知 ESXi 主机和 VMware 相关事件的							
	硬件故障。							
	您可以使用 ftsmaint 命令确认 ft 服务器的详细状态。							
	关于 ftsmaint 命令的详细信息,请参考维护指南(另一册)的第 1 章(4.3 ftsmaint 样例)。							

1.1.1 安装前

SNMP 用于向 NEC ESMPRO Manager 进行报告。以下提供了 SNMP 的相关设置。

- 1. 作为 root 用户登录 ftSys Management Appliance。
- 2. 编辑 /etc/snmp/snmpd.conf。

改变 /etc/snmp/snmpd.conf, 并且对于 ESMPRO MIB (.1.3.6.1.4.1.119.2.2.4.4), 在"READ WRITE" 中设置通信权限。

以下例子中,默认通信(public)的所有 MIB(.1 subordinates)都被赋予了 "READ WRITE" 权限。

例	子	
	#### # Third, create a view for us to let the group have rights to: # name incl/excl subtree mask(optional)	
ſ	#view systemview included .1.3.6.1.2.1.1 Modify these lines. #view systemview included .1.3.6.1.2.1.25.1.1 — Comment out the description. view all included .1 80 Addressed Addressed	e existing
	 #### # Finally, grant the group read-only access to the systemview view. # group context sec.model sec.level prefix read write notif #access notConfigGroup "" any noauth exact systemview none none access notConfigGroup "" any noauth exact all all none 	ons.

```
注意
```

详细步骤请参考 snmpd.conf 的 Help。运行 man 命令打开 snmpd.conf 的 Help。

- **3.** 查看 snmpd 的运行级别 3 和 5 为 on。
 - # /sbin/chkconfig --list snmpd

anmad	0.0#	1.0#	0.0#	2.00	4.04	F . op	(. off	
shinpa	0:01	1:01	2:01	3:00	4:01	5:00	6:01	

-为 on 时,重新启动 snmpd。

```
# /etc/init.d/snmpd restart
```

-为 off 时,改变 snmpd 的设置,然后启动 snmpd。

- # /sbin/chkconfig --level 35 snmpd on
- # /etc/init.d/snmpd start
- 4. 查看 portmap 的运行级别 3 和 5 为 on。

/sbin/chkconfig --list portmap

portmap 0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off

-为 on 时,不需要更改 portmap 的设置。

-为 off 时,更改 portmap 的设置,然后启动 portmap。

- # /sbin/chkconfig --level 35 portmap on
- # /etc/init.d/portmap start

1.1.2 安装 NEC ESMPRO Agent

从 vSphere Client 连接至 ESXi 主机进行配置。

要重

确认从 vSphere Client 连接到 ESXi 主机。 不要连接到 vCenter Server。

- 1. 将 ft Control Software 安装 DVD 插入 vSphere Client 所在机器的 DVD 驱动器中。
- 2. 选择 vSphere Client 左侧窗口中的 ftSys Management Appliance,并点击工具栏上的 CD/DVD 按钮连接 装有ft 控制软件的安装 DVD 光盘的 DVD 光驱.
- 以 root 用户登录至 ftSys Management Appliance。 3.
- 4. 挂载 ft Control Software 安装 DVD。如果存在/mnt/cdrom 目录,那么不需要使用 mkdir 命令来创建该 目录。
 - # mkdir /mnt/cdrom
 - # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
- 运行如下命令改变目录至包含 NEC ESMPRO Agent 的目录。 5.

cd /mnt/cdrom/NEC/esmpro-sa/

- 6. 运行如下命令安装 NEC ESMPRO Agent。
 - # rpm -ivh Esmpro-*
- 7. 运行如下命令改变 ESMstrg 的设置。

/sbin/chkconfig ESMstrg off

- 8. 运行如下命令会显示下面的消息。
 - # cd /opt/nec/esmpro_sa/tools
 - # ./sethwinf

Enter the number and set the system information.

- 1. Product Name: Other
- 2. Product Manufacturer: Other Other
- 3. Chassis Type:
- s. Save and quit
- q. Quit without save

Please input your selection (1 to 3, s, q):

例子)

- 1. Product Name: NEC Express5800/R320d-M4
- 2. Product Manufacturer: NEC
- 3. Chassis Type: Rack
- 改变目录并卸载 ft Control Software 安装 DVD。 9.
 - # cd /
 - # umount /mnt/cdrom

- **10.** 按 Ctrl+Alt 键释放鼠标,点击 vSphere Client 控制台上的工具条上的 CD/DVD 按钮来卸载 ft Control Software 安装 DVD,然后从 DVD 驱动中取出 ft Control Software 安装 DVD。
- 11. 重启 ftSys Management Appliance。

reboot

- 12. 对 Manager Report (SNMP)进行基础配置。
 - 1. 启动 ESMamsadm, 查看 NEC ESMPRO Agent 用户指南的"第3章. 报告功能"-"1. 报告设置"-" 启动控制盘(ESMamsadm)的方法"。
 - 2. 设置一个捕捉器通知的目标 IP,请查看 NEC ESMPRO Agent 用户指南的"第3章. 报告功能" -"2.1.1. Manager (SNMP)的基础设置"。
- 执行 NEC ESMPRO Manager 中的服务器的自动检测。
 按照 NEC ESMPRO Server 管理指南中的描述执行服务器的自动检测。可以从以下 URL 下载 NEC ESMPRO Server 管理指南:
 http://www.58support.nec.co.jp/global/download/index.html
2. 管理 PC 附带的软件

本节描述了用于管理服务器系统的管理 PC 的配置所需的附带软件。

2.1 NEC ESMPRO Manager

NEC ESMPRO Manager 远程控制并监视服务器硬件。在管理 PC 上安装 NEC ESMPRO Manager。 使用本功能,请在服务器上安装附带的软件如 NEC ESMPRO Agent。

关于 NEC ESMPRO Manager 系统要件的详细信息以及如何安装,请参考 EXPRESSBUILDER 中的"NEC ESMPRO Manager 安装指南"(xxx\doc\jp\pdf\sg_es_sm_j.pdf, where xxx represents 3-digit numeric)。



NEC Express5800 系列 Express5800/R320d-E4, R320d-M4



这章描述了怎样配置日志服务器而不是 ftSys Management Appliance。

 配置独立日志服务器的步骤 描述了怎样配置日志服务器而不是 ftSys Management Appliance。

Ⅰ. 配置独立日志服务器的步骤

为了独立使用日志服务器,选择 Linux 服务器而不是 ftSys Management Appliance.为了配置服务器能让日志服务器使用,在上面安装 NEC ESMPRO Agent,并提供多种设定 (例如,编辑 snmpd.conf,开放端口,和 其他).详细信息请参考 NEC ESMPRO Agent 安装指南。

如果你没有在第1章的第9步中指定日志服务器的 IP 地址或主机名(1.11.2 安装附带的软件)。执行第1章中的步骤(2.3.2 如果日志服务器的 IP 地址或主机名被更改) 这样 Linux 服务器 (日志服务器) 能被检测的。

如上述配置服务器后,根据您的环境提供如下设定。

提示

如果独立服务器被使用,一些与内置硬盘相关的事件日志不能报告因为这些日志是输出到 ftSys Management Appliance 的 syslog。如果您安 NEC ESMPRO Agent 和 ftSys Management Appliance 中的报表并进行报告设定,这些日志就能被报告了。但是,内置硬盘 的相关的降级日志的报告是不需要这些步骤的。

Ⅰ.Ⅰ 为日志服务器设置防火墙

从 ESXi 服务器发送日志,要使用 514/upd 端口。 在日志服务器端设置防火墙时,要设置从 514/upd 端口接 收日志。

举例

- 向/etc/sysconfig/iptables 添加以下内容。
 -A INPUT -p udp -dport 514 -j ACCEPT
- 2. 重启 iptables。
 - # service iptables restart

1.2 为日志服务器设置 Syslog

在日志服务器端将 514/udp 端口设置为等待状态。此外,还需要配置向/var/log/messages 输出传送的日志。

使用 syslog 所需的环境设置举例

1. 将 514/udp 端口设置为等待状态,请编辑/etc/sysconfig/syslog。.

```
<改变前>
SYSLOGD_OPTIONS="-m 0"
<改变后>
SYSLOGD_OPTIONS="-m 0 -r"
```

2. 要向/var/log/messages 输出传送的日志,请编辑/etc/syslog.conf。

```
<改变前>
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages
<改变后>
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none;local4.none;local6.notice /var/log/messages
```

- 3. 重启 syslog.
 - # service syslog restart

使用 rsyslog 所需的环境设置举例

1. 将 514/udp 端口设置为等待状态,请编辑/etc/sysconfig/rsyslog。

```
<改变前>
# Provides UDP syslog reception
#$ModLoad imudp.so
#$UDPServerRun 514
<改变后>
# Provides UDP syslog reception
$ModLoad imudp.so
$UDPServerRun 514
```

2. 要向/var/log/messages 输出传送的日志,请编辑/etc/rsyslog.conf。

<改变前>
*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none /var/log/messages

<改变后>

- *.info;mail.none;authpriv.none;cron.none;local4.none;local6.notice /var/log/messages
- 3. 重启 rsyslog.
 - # service rsyslog restart

注意

根据包版本的不同设置方法有可能发生改变。关于设置方法,请参考.conf 文件的 Help 等。 比如,可以通过运行如下 man 命令来查看 rsyslog.conf 的 Help。 # man rsyslog.conf

1.3 在日志服务器上安装报告功能

向日志服务器安装 NEC ESMPRO 的报表,从而 ESMPRO Agent 可以将传送到日志服务器上的 ft 服务器特 有消息发送到 NEC ESMPRO Manager。

注意	如果要将报表的语言选项中之前选择的语言改变为其他,在运行安装程序前需要卸载已经安
	装的包。
	# rpm -qa grep ftexp-report-table
	ftexp-report-table.[language ID]-[version]
	# rpm -e ftexp-report-table.[language ID]
	# /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart

- 1. 以 root 用户登录日志服务器。
- 2. 挂载 ft 控制软件的安装 DVD。如果存在/mnt/cdrom 目录,则不需要使用 mkdir 命令创建该目录。
 - # mkdir /mnt/cdrom
 # mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
- 3. 运行如下命令来向日志服务器安装 ESMPRO 报表。

/mnt/cdrom/NEC/install.sh -e

4. 为报表选择一种语言。English 选"E", Japanese 则选择"J"。

Please choose a language for ESMPRO alert messages: [E(nglish) | J(apanese)].

- 5. 改变目录,并卸载ft控制软件的安装 DVD。
 - **# cd** /
 - # umount /mnt/cdrom
- 6. 重启日志服务器上的 NEC ESMPRO Agent。
 - # /opt/nec/esmpro_sa/bin/ESMRestart